





Pobierać Podręcznik

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd 4-13/F, Budynek A, Chińsko-Niemiecki (Europa) Park Przemysł owy, Hangcheng Ave, Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny

T +86 755 2747 1942 E service@ginverter.com W

www.ginverter.com

GR-UM-2 9 9-A-0 2



WIT 5 0 - 1 0 0K Przechowywanie / Inwerter hybrydowy Instrukcja obsł ugi

Zawartość

1 Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji1	
1.1 Wprowadzenie 1	
1.2 Grupa docelowa 1	
1.3 Asortyment produktów 1 2 Środki	
ostroż ności 2 2.1 Instrukcje	
bezpieczeństwa 2 2.2 Konwencje	
symboli 3 2.3 Opis	
etykiety 4 3 Opis	
produktu 5	
3.1 Przegląd 5	
3.2 Dane podstawowe	
3.3 Tabliczka znamionowa 9 3.4 Zasada	
dział ania 10 3.4.1 Zasada dział ania WIT 50-100K-	
A 10 3.4.2 Zasada dział ania WIT 50-100K-H	
10 3.4.3 Zasada dział ania WIT 50-100K-AE i WIT 50-100K-AU 11 3.4.4 Zasada dział ania WIT 50-100K-HE i	
WIT 50-100K-HU 11 3.5 Przechowywanie falownika WIT	
12 3.6 Obsł ugiwane typy sieci12	

3.7 Funkcja AFCI 12	
3.7.1 Opis funkcji AFIC	12 3.7.2 Kasowanie
alarmu 13	
3.8 Funkcja anty-PID	13
4 Kontrola po dostawie 14 5	
Instalacja 16	
5.1 Podstawowe wymagania instalacyjne1	6 5.2 Wymagania dotyczące
środowiska instalacyjnego falow	nika
WIT 18 5.4 Montaż falownika	
WIT 19	
5.4.1 Montaż naziemny 19	
5.4.2 Montaż na ścianie 20	
6 Podł ączenie elektryczne22	
6.1 Podł ączanie przewodów uziemiających	26 6.2 Podł ączenie po
stronie prądu przemiennego 27	
6.3 Podł ączenie po stronie PV	30

6.4 Podł ączenie po stronie akumulatora	
gł ównego przewodu zasilającego akumulatora	32 6.4.2 Podł ączenie zacisku BMS-AC
akumulatora 33 6.5 Podł ąc	zenie przewodów
komunikacyjnych	
6.5.1 Poł ączenie komunikacyjne akumulatora	
6.5.2 Poł ączenie komunikacji zewnętrznej	
6.5.3 Równoległ e poł ączenie komunikacyjne	
6.5.4 Terminal urządzenia monitorującego	
6.5.5 Port DRMS	
6.6 Kontrole po instalacji	
7 Uruchomienie	45 7.1 Wł ączanie/wył ączanie
systemu 45 7.	2 Uruchomienie falownika
WIT	46
7.2.1 Ustaw adres komunikacji	
7.2.2 Ustaw godzinę i datę	
7.3 Tryb dział ania	
7.3.1 Tryb oczekiwania	47 7.3.2 Tryb
pracy	47 7.3.3 Tryb
bł ędu	
7.3.4 Tryb wył ączania	
7.4 Panel wyświetlacza LED i OLED	
8 Monitorowanie	52 8.1 Zdalne
monitorowanie	
(ShinePhone)52 8.1.2 Zdalne mo	onitorowanie na stronie internetowej
ShineServer68	
9 Konserwacja systemu	
9.1 Rutynowa konserwacja	
9.1.1 Czyszczenie podwozia	
9.1.2 Konserwacja wentylatora	
9.2 Rozwiązywanie problemów	
9.2.1 Ostrzeż enie	
9.2.2 Bł ąd	
10 Specyfikacje produktu	102 Tabela 10.1
Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-A	102 Tabela 10.2
Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-H	105 Tabela 10.3
Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-AE	
· · · ·	

Tabela 10.4 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-HE	112
Tabela 10.5 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-AU	116 Tabela 10.6 Specyfikacja
WIT 50/63/75/100K-HU119	
11 Wycofanie z eksploatacji falownika WIT	123
12 Gwarancja	124
12.1 Warunki	. 124
12.2 Zastrzeż enie	12/

1 Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji

1.1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja ma na celu wprowadzenie do inwerterów hybrydowych/magazynowych WIT 50-100K produkowanych przez Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd. (zwanych dalej Growatt) w zakresie ich instalacji, obsł ugi, uruchomienia, konserwacji i rozwiązywania problemów. Przed uż yciem produktu należ y uważ nie przeczytaćtę instrukcję i przechowywaćją w dogodnym miejscu do wykorzystania w przyszł ości. Treśćniniejszej instrukcji jest stale sprawdzana i zmieniana, w razie potrzeby. Growatt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiale w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Notatka:

"WIT" odnosi się do nazwy produktu, a "50-100K" wskazuje klasy mocy. Seria WIT obejmuje zarówno modele Storage Inverter, jak i modele Hybrid Inverter.

1.2 Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla wykwalifikowanych techników. Tylko wykwalifikowani i dobrze przeszkoleni technicy mogą instalowaći obsł ugiwaćfalownik WIT. W razie jakichkolwiek pytań podczas instalacji, moż esz odwiedzićstronę www.growatt.com, aby zostawićwiadomośćlub zadzwonićpod nasz cał odobowy numer cał odobową infolinię pod numerem +86 755 2747 1942.

1.3 Asortyment produktów

Falowniki WIT 50-100K (380 V/400 V) Storage/Hybrid skł adają się z sześciu modeli, z których każ dy oferuje cztery klasy mocy: 50 kW, 63 kW, 75 kW i 100 kW. Łącznie w tej serii jest 24 produktów. Niniejsza instrukcja jest waż na dla następujących modeli:

Tabela 1.1 Falownik hybrydowy/magazynowy WIT 50-100K

WIT 50K-A	Magazynowanie trójfazowe Falownik	WIT 50K-H	
WIT 63K-A		WIT 63K-H	Trójfazowy hybrydowy
WIT 75K-A		WIT75K-H	Falownik
WIT 100K-A		WIT 100K-H	
WIT 50K-AE	Magazynowanie trójfazowe Falownik z funkcją EPS	WIT 50K-HE	
WIT 63K-AE		WIT 63K-HE	Trójfazowy hybrydowy
WIT 75K-AE		WIT 75K-HE	Falownik z tunkcją EPS
WIT 100K-AE		WIT 100K-HE	
WIT 50K-AU	Magazynowanie trójfazowe Falownik z funkcją UPS	WIT 50K-HU	
WIT 63K-AU		WIT 63K-HU	Trójfazowy hybrydowy
WIT 75K-AU		WIT 75K-HU	
WIT 100K-AU		WIT 100K-HU	

Środki ostroż ności 2

2.1 Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed instalacją należ y uważ nie przeczytaćtę instrukcję. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w instrukcji nie są objęte gwarancją.
- 2) Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą wykonywaćprace na Falownik WIT.
- Podczas instalacji nie dotykaj innych części wewnątrz urządzenia niż : zaciski kablowe.
- 4) Upewnij się, ż e wszystkie poł ączenia elektryczne są zgodne z lokalnymi normami elektrycznymi.
- 5) Konserwację falownika moż e wykonywaćwył ącznie wyznaczony personel.
- 6) Przed uruchomieniem falownika WIT w trybie sieciowym należ y upewnićsię, ż e uzyskano wszelkie wymagane jest zezwolenie lokalnego operatora sieci.

Transport:



Ÿ Ryzyko obraż eń podczas podnoszenia falownika WIT lub w wyniku upadku falownika, ponieważ jest on cięż ki. Prosimy o ostroż ny transport i podnoszenie falownika.

Instalacja:

OGŁOSZENIE	Ÿ Przed instalacją należ y uważ nie przeczytaćniniejszą instrukcję. Uszkodzenia powstał e na skutek nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji nie są objęte gwarancją.
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Ÿ Nie podł ączaj ż adnych kabli przed instalacją.
OSTRZEŻ ENIE	 Ÿ Należ y przestrzegaćinstrukcji instalacji podanych w tym podręczniku, w tym wymagań dotyczących środowiska instalacji i odstępów. Ÿ Falownik WIT należ y zainstalowaćw miejscu suchym i dobrze wentylowanym; w przeciwnym razie moż e nastąpićspadek wydajności spowodowany nadmierną temperaturą. Ÿ Przed instalacją należ y uważ nie przeczytaćinstrukcję instalacji oraz środki ostroż ności.

Poł ączenia elektryczne:



OSTRZEŻ ENIE	 Ÿ Każ dy falownik WIT musi byćwyposaż ony w wył ącznik prądu przemiennego. Do tego samego wył ącznika obwodu prądu przemiennego nie moż na podł ączyćwielu falowników WIT. Ÿ Nie podł ączaj obciąż enia pomiędzy falownikiem WIT a obwodem przerywacz. Ÿ Jeśli kabel jest gruby, nie potrząsaj zaciskami kabla po ich dokręceniu. W przeciwnym razie luź ne poł ączenie moż e spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Przed uruchomieniem falownika WIT upewnij się, ż e zaciski są prawidł owo podł ączone. Ÿ Przed podł ączeniem PV należ y upewnićsię, ż e zaciski są prawidł owo podł ączone.
	tablicę do inwertera WIT.

Konserwacja i wymiana:

NIEBEZPIECZEŃSTWO	^Ý Urządzenie musi byćobsł ugiwane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych techników elektryków. Technicy powinni stosowaćsię do instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku i
	lokalnych przepisów.
	Ÿ Po wył ączeniu wył ączników prądu stał ego i wył ączników prądu przemiennego odczekaj co najmniej pięćminut przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, aby uniknąćryzyka.
	Ÿ Gdy na ekranie OLED pojawi się komunikat "Niska izolacja PV", nie dotykaj
	podwozia, gdyż mogł o zostaćwykryte uszkodzenie uziemienia.
	Ÿ Uważ aj na wysokie napięcie, które moż e spowodowaćporaż enie prądem.
OSTRZEŻ ENIE	Ÿ Aby zapewnićdobre odprowadzanie ciepł a, należ y regularnie czyścićwentylator. Ÿ Nie uż ywaj pompki powietrza do czyszczenia wentylatora. W przeciwnym razie wentylator moż e się zepsuć uszkodzony.

Inni:

i	ϔΡο otrzymaniu produktu należ y sprawdzić czy zawartośćjest nienaruszona i kompletne. Jeśli zostanie znalezione jakiekolwiek uszkodzenie lub brakuje jakiegokolwiek komponentu, skontaktuj się z dystrybutorem.
OSTRZEŻ ENIE	 Ÿ Maksymalne napięcie wejściowe PV nie moż e przekraczać1100 V. Akumulator napięcie wejściowe nie moż e przekroczyć1000V. Ÿ Falownik WIT, który nie będzie w przyszł ości uż ywany, należ y poddaćprawidł owej utylizacji we wł asnym zakresie.

2.2 Konwencje symboli

Symbol	Opis		
NIEBEZPIECZEŃSTWO	NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza zagroż enie o wysokim poziomie ryzyka, które jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierćlub poważ ne obraż enia.		
OSTRZEŻ ENIE	OSTRZEŻ ENIE oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, moż e spowodowaćśmierćlub poważ ne obraż enia.		

Symbol	Opis		
OSTROŻ NOŚĆ	UWAGA oznacza zagroż enie o potencjalnym ryzyku, które, jeśli się go nie uniknie, moż e spowodowaćniewielkie lub umiarkowane obraż enia.		
UWAGA oznacza, ż e w pewnych okolicznościach niewłaściwe uż ytkowanie mo skutkowaćuszkodzeniem mienia.			
i	Przypomnij operatorom o konieczności zapoznania się z instrukcją przed instalacją lub uruchomieniem falownika WIT.		

2.3 Opis etykiety

Symbol	Nazwa	Oznaczający
4	Wysokie napięcie	Wysokie napięcia występują po wł ączeniu falownika WIT. Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą wykonywaćoperacje.
	Ostrzeż enie przed poparzeniem	Nie dotykaj pracującego falownika, ponieważ generuje on wysokie temperatury na obudowie.
	Grunt	Oznacza miejsce podł ączenia przewodu ochronnego.
A C Smin	Znak opóź nienia rozł adowania	Napięcie resztkowe występuje po wył ączeniu falownika WIT. Rozł adowanie do bezpiecznego napięcia zajmuje 5 minut.
Ĩ	Odnieś się do podręcznik	Przypomnij operatorom, aby zapoznali się z instrukcją przed instalacją i uruchomieniem falownika WIT.
	Profindry	Prąd stał y.
\sim	AC	Prąd przemienny.

3 Opis produktu



Widok z przodu i widok z doł u wszystkich modeli są identyczne.

3.1 Przegląd

Widok z przodu:



Rys. 3.1 Widok z przodu

Widok od doł u:



Rys. 3.2 Widok od doł u

Widok z lewej strony:



Rys. 3.3 Widok z lewej strony WIT 50-100K-A i WIT 50-100K-H



Rys. 3.4 Widok z lewej strony WIT 50-100K-AE, WIT 50-100K-AU, WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU

Widok z prawej strony:



Rys. 3.5 Widok z prawej strony WIT 50-100K-A, WIT 50-100K-AE i WIT 50-100K-AU



Rys. 3.6 Widok z prawej strony WIT 50-100K-H, WIT 50-100K-HE, WIT 50-100K-HU

Tabela 3.1 Opis komponentów

NIE.	Opis	NIE.	Opis
A	Wyświetlacz	В	Skrzynka przył ączeniowa AC
С	Opierać	D	Zacisk przył ączeniowy sieci energetycznej
Ι	Zacisk okablowania obciąż enia	F	Radiator
G	Tabliczka z nazwiskiem	н	Wenzylator
I	Zacisk 16-stykowy (BMS COM)	J	Zł ącze 30-stykowe (COM2)
к	Zł ącze 16-stykowe (COM1)	L	Skrzynka interfejsu USB
М	Przeł ącznik DC	N	Terminal fotowoltaiczny
O Zacis	sk zasilania akumulatora (BMS AC)	Р	Zacisk akumulatora
Q	Port DRMS	R	Uchwyt elastyczny (4 grupy)
S	Uchwyt stał y	т	Etykieta z opisem wskaź nika

3.2 Dane podstawowe

Tabela 3.2 Wymiary i waga

	Model		Rozmiar (m	m)	Waga
Widder		Wysokość	Szerokośćo	ił ębokość	(kg)
	WIT 50/63/75/100K-A			540	120/120/120/120
	WIT50/63/75/100K-H				133/133/140/140
WIT Falownik	WIT 50/63/75/100K-AE	1350 820			130/130/130/130
bez opakowania	WIT 50/63/75/100K-HE	1350 820	,	510	143/143/150/150
	WIT 50/63/75/100K-AU				140/140/140/140
	WIT 50/63/75/100K-HU				153/153/160/160
	WIT 50/63/75/100K-A	1524 988	1524 988	733	160/160/160/160
	WIT50/63/75/100K-H				173/173/180/180
WIT Falownik	WIT 50/63/75/100K-AE				170/170/170/170
z pakietem	WIT 50/63/75/100K-HE				183/183/190/190
	WIT 50/63/75/100K-AU				180/180/180/180
	WIT 50/63/75/100K-HU			193/193/200/200	

3.3 Tabliczka znamionowa

Na poniż szym rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową WIT 100K-HU i WIT 100K-AU jako przykł ady. Rysunek na tabliczce znamionowej jest jedynie poglądowy. Obowiązuje rzeczywista tabliczka znamionowa. Aby uzyskaćszczegół owe specyfikacje, zapoznaj się z sekcją 10 Specyfikacje produktu.

GROWATT		
Hybrid Inverter		
Model name	WIT 100K-HU	
PV input data		
Max. PV voltage	1100 d.c.V	
MPPT voltage range	180-800 d.c.V	
PV lsc	40 d.c.A*10	
Max. input current	32 d.c.A*10	
AC input/output data		
Nominal input/output power	200 KW/100 kW	
Max. input/output apparent power	200 kVA/110 kVA	
Nominal voltage	3W/N/PE 230/400 a.c.V	
Max. input/output current	303/166.7 a.c.A	
Nominal frequency	50/60 Hz	
Power factor range	1 leading~1 lagging	
Backup power		
Nominal AC output power	100 kW	
Nominal AC output voltage	230/400 a.c.V	
Nominal AC output frequency	50/60 Hz	
Battery data		
Battery voltage range	600-1000 d.c.V	
Max. charging and discharging current	167 d.c.A	
Type of battery	Lithium-ion	
Others		
Safety level	Class I	
Ingress protection	IP66	
Operation ambient temperature	-30°C - +60°C	
Made in China		

GROWATT		
Storage Inverter		
Model name WIT 100K-AU		
AC input/output data		
Nominal input/output power	200 kW/100 kW	
Max. input/output apparent power	200 kVA/110 kVA	
Nominal voltage	3W/N/PE 230/400 a.c.V	
Max. input/output current	303/166.7 a.c.A	
Nominal frequency	50/60 Hz	
Power factor range	1 leading~1 lagging	
Backup power		
Nominal AC output power	100 kW	
Nominal AC output voltage	230/400 a.c.V	
Nominal AC output frequency	50/60 Hz	
Battery data		
Battery voltage range	600-1000 d.c.V	
Max. charging and discharging current	167 d.c.A	
Type of battery	Lithium-ion	
Others		
Safety level	Class I	
Ingress protection	IP66	
Operation ambient temperature	-30°C - +60°C	

3.4 Zasada dział ania

3.4.1 Zasada dział ania WIT 50-100K-A

1> Przekształ ćprąd stał y na prąd przemienny zgodnie z napięciem i jakością zasilania

wymagania sieci elektroenergetycznej poprzez obwód falownika w celu dostarczania energii do obciąż eń i wprowadzania energii do sieci;

2> Przekształ ćprąd przemienny w prąd stał y poprzez obwód prostowniczy w celu nał adowania akumulatora





3.4.2 Zasada dział ania WIT 50-100K-H

1> Falownik hybrydowy odbiera prąd stał y z szeregów moduł ów fotowoltaicznych, który przechodzi przez MPPT trasy. Następnie prąd stał y jest przekształ cany na prąd przemienny za pomocą obwodu inwertera w celu zasilania obciąż eń i zasilania sieci;

2> Łańcuchy fotowoltaiczne mogą dostarczaćenergię do ładowania akumulatora poprzez trasy MPPT;

3> Przekształ canie energii z akumulatora w energię prądu przemiennego dla obciąż eń i zasilania sieci;
 4> Ładowanie akumulatora z sieci poprzez ukł ad prostowniczy.

UWAGA: Modele WIT 50K-H mają 7 tras MPPT. Modele WIT 63K-H mają 8 tras MPPT. Modele WIT 75K-H i WIT 100K-H mają 10 tras MPPT.



Rys. 3.9 Schemat koncepcyjny sieci WIT 50-100K-H

Rys. 3.7 Tabliczka znamionowa

- 3.4.3 Zasada dział ania WIT 50-100K-AE i WIT 50-100K-AU
- 1> Przekształ ćmoc akumulatora w zasilanie prądem zmiennym dla obciąż eń lub dostarczaj energię do siatka;
- 2> Ładowanie akumulatora z sieci poprzez ukł ad prostowniczy;
- 3> Przekształ ćenergię z akumulatora w prąd przemienny za pomocą obwodu inwertera, aby zapewnićzasilanie do obciąż eń krytycznych.



Rys. 3.10 Schemat koncepcyjny poł ączeń sieciowych WIT 50-100K-AE i WIT 50-100K-AU

3.4.4 Zasada dział ania WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU

- 1> Falownik hybrydowy odbiera prąd stał y z szeregów moduł ów fotowoltaicznych, który przechodzi przez MPPT trasy. Następnie prąd stał y jest przekształ cany na prąd przemienny poprzez obwód falownika w celu zasilania obciąż eń i zasilania sieci;
- 2> Łańcuchy fotowoltaiczne mogą dostarczaćenergię do ł adowania akumulatora poprzez trasy MPPT;
- 3> Przekształ canie energii z akumulatora na prąd zmienny dla obciąż eń i przesył ania do sieci;
- 4> Ładowanie akumulatora z sieci poprzez ukł ad prostowniczy;
- 5> Przekształ ca prąd stał y z moduł ów fotowoltaicznych oraz energię akumulatora w prąd przemienny poprzez obwód falownika, co umoż liwia zasilanie odbiorników o znaczeniu krytycznym.
- UWAGA: Modele WIT 50K-HE/-HU mają 7 tras MPPT. Modele WIT 63K-HE/-HU mają 8 tras MPPT. Modele WIT 75K-HE/-HU i WIT 100K-HE/-HU mają 10 tras MPPT.



Rys. 3.11 Schemat koncepcyjny poł ączeń sieciowych WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU

3.5 Przechowywanie falownika WIT

- 1> Umieśćfalownik WIT w oryginalnym opakowaniu i umieśćgo w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. miejsce.
- 2> Przechowywaćw temperaturze od -30°C do +70°C i wilgotności 0%-95%.
- 3> Maksymalnie trzy falowniki WIT moż na ukł adaćw stos. Nie ukł adaj falowników bez pakiet.
- 4> Jeż eli falownik WIT był długotrwale przechowywany, należ y przeprowadzićkontrole i testy. przeprowadzone przez wykwalifikowany personel przed instalacją.



Nieprawidł owa godzina i data mogą wystąpić jeśli falownik WIT był przechowywany przez ponad miesiąc. Przed podł ączeniem falownika WIT do sieci należ y naprawićgodzinę i datę. Aby uzyskaćszczegół owe informacje, zobacz 7.2 Uruchomienie falownika WIT.

3.6 Obsł ugiwane typy siatki

Tryby podł ączenia do sieci dla hybrydowych/magazynujących falowników WIT 50-100K pokazano na rysunku 3.12.



Rys. 3.12 System 380V/400V (typ Y/)

3.7 Funkcja AFCI

3.7.1 Opis funkcji AFCI

AFCI, czyli Arc-Fault Circuit Interrupter, to rozwiązanie zaprojektowane w celu wykrywania i ograniczania ryzyka ł uku elektrycznego w systemie fotowoltaicznym (PV), wspierane przez inteligentny algorytm wykrywania ł uku. Łuk elektryczny moż e wystąpić gdy nastąpi awaria wysokiego napięcia w izolacji elektrycznej lub gdy materiał y przewodzące zetkną się ze sobą.

Moż e to stanowićzagroż enie poż arowe i uszkodzićkomponenty systemu. AFCI stale monitoruje system pod kątem potencjalnych zwarćł ukowych i w razie wykrycia przerywa obwód, aby zapobiec poż arowi lub innym uszkodzeniom. AFCI są wymagane przez National Electrical Code (NEC) w niektórych częściach systemu PV, takich jak strona DC falownika, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka poż aru.

NOTATKA:

- 1. Funkcja AFCI falownika WIT jest domyślnie wył ączona. Jeśli chcesz wł ączyćAFCI, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
- Nie podł ączaj równolegle trackerów punktu maksymalnej mocy (MPPT) po stronie prądu stał ego, ponieważ moż e to spowodowaćbł ędne zadział anie czujnika AFCI.

Kontrola przy dostawie 4

3.7.2 Kasowanie alarmu

W przypadku, gdy falownik WIT zgłasza "Błąd 200", a wskaź nik PV zmienia kolor na czerwony, prawdopodobnie wykryto ł uk elektryczny. Wykonaj następujące czynności, aby usunąćalarm.

Krok 1: Odł ącz falownik WIT od wszystkich ź ródeł zasilania. Wył ącz przeł ącznik akumulatora i wył ącznik obwodu wyjściowego AC, a następnie przestaw przeł ączniki DC w pozycję OFF. Poczekaj, aż komunikat o bł ędzie zniknie.



Krok 2: Rozwiązywanie problemów. Sprawdź, czy obwód otwarty wszystkich ciągów PV mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Krok 3: Po usunięciu usterki uruchom ponownie falownik. Wł ącz wył ącznik akumulatora i wył ącznik AC, a następnie ustaw przeł ącznik DC w pozycji ON. Poczekaj, aż system zacznie dział aćprawidł owo.



Jeśli falownik WIT przejdzie autotest AFCI, będzie dział ał w trybie normalnym, a wskaź nik PV będzie zielony. Jeśli się nie powiedzie, falownik zgł osi "Bł ąd 425". W takim przypadku należ y ponownie uruchomićsystem i wykonaćkroki od 1 do 3. Jeśli znów się nie powiedzie, należ y odł ączyć wszystkie ź ródł a zasilania i skontaktowaćsię z pomocą techniczną Growatt.

3.8 Funkcja anty-PID

PID odnosi się do degradacji indukowanej potencjał em. Występuje, gdy duż a ilośćł adunku gromadzi się na powierzchni moduł ów PV, powodując pogorszenie pasywacji powierzchni. Prowadzi to do zmniejszenia współ czynnika wypeł nienia, napięcia obwodu otwartego, prądu zwarciowego i mocy wyjściowej moduł ów PV. Funkcja Anti-PID umoż liwia falownikom WIT zł agodzenie efektu PID poprzez prostowanie i wzmacnianie napięcia AC lub napięcia akumulatora w nocy w celu wygenerowania napięcia DC. Napięcie DC jest podł ączone do dodatniego zacisku PV i uziemienia, stosując dodatnie napięcie polaryzacji w celu odwrócenia efektu PID i wydł uż enia ż ywotności moduł ów PV. Rozpakowanie i kontrola 1>

Przed rozpakowaniem falownika WIT sprawdź opakowanie pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie, skontaktuj się z firmą spedycyjną tak szybko, jak to moż liwe. 2> Po rozpakowaniu falownika WIT należ y sprawdzić czy zakres dostawy jest nienaruszony i kompletny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braku jakiegokolwiek elementu należ y skontaktowaćsię z dystrybutorem. Sprawdź następujące elementy:



Rys. 4.1 Zakres dostawy WIT 50-100K-A



Rys. 4.2 WIT 50-100K-H Zakres dostawy



Rys. 4.3 WIT 50-100K-AE, WIT 50-100K-AU Zakres dostawy

UWAGA: Funkcja Anti-PID jest opcjonalna.

Instalacja 5



Rys. 4.4 WIT 50-100K-HE, WIT 50-100K-HU Zakres dostawy

Tabela 4.1 Lista rzeczy do spakowania

NIE.	Opis	Ilość
А	WIT Storage/Inwerter hybrydowy	1
В	Zł ącze PV+, zł ącze PV-	20/20
С	PV+ styk metalowy, PV- styk metalowy	20/20
D	Zacisk + akumulatora, zacisk - akumulatora	1/1
Ι	Zacisk 16-stykowy	2
F	Zacisk 30-stykowy	1
G	Rejestrator danych	1
Н	Osł ona zł ącza RJ45	1
1	Zacisk zasilania BMS	1
J	SC70-12	4
К	SC50-8	1
L	SC120-12	4
М	SC70-8	1
N	Instrukcja obsł ugi	1
то	Szybki przewodnik instalacji	1
Ρ	Pierścień podnoszący	2

NOTATKA:

- 1. Powyż sza tabela przedstawia listę pakowania falownika hybrydowego WIT 100K-HU jako przykł ad. W przypadku modeli WIT 50-100K-H, WIT 50-100K-HE, WIT 50-100K-HU, 14 par zł ączy PV i 14 par styków metalowych jest dostarczanych z modelami 50kW; 16 par zł ączy PV i 16 par styków metalowych jest dostarczanych z modelami 63kW; 20 par zł ączy PV i 20 par styków metalowych jest dostarczanych z modelami 75kW i 100kW.
- Chociaż karton jest wytrzymał y i trwał y, należ y go przenosići obchodzićsię z nim ostroż nie. ostroż ność

5.1 Podstawowe wymagania instalacyjne

A. Upewnij się, ż e powierzchnia instalacji jest wystarczająco twarda, aby utrzymaćcięż ar WIT Falownik. (Wagę falownika WIT podano w tabeli 3.2)

B. Upewnij się, ż e miejsce instalacji jest odpowiednie do wymiarów falownika WIT.

C. Nie należ y instalować falownika WIT w obszarach, w których znajdują się materiał y ł atwopalne lub termolabilne.

- D. Falownik WIT posiada stopień ochrony IP66 i moż e byćinstalowany wewnątrz i na zewnątrz.
- E. Nie wystawiaj falownika WIT na bezpośrednie dział anie promieni sł onecznych. W przeciwnym razie moż e dojść do nadmiernej temperatury. moż e prowadzić do zmniejszenia mocy.
- F. Utrzymuj wilgotnośćna poziomie 0%–95%.
- G. Utrzymuj temperaturę otoczenia na poziomie od -30°C do 60°C.

H. Falownik WIT moż na montowaćwył ącznie w pozycji pionowej na płaskim podłoż u lub pionowej ścianie. Proszę zapoznaćsię z poniż szymi rysunkami:



I. Zachowaj wystarczającą ilośćmiejsca wokół falownika WIT, aby zapewnićwystarczającą przestrzeń do rozpraszania ciepł a i pracy. Upewnij się, ż e nie ma ż adnych obiektów w odległ ości 1 m od lewej, prawej i górnej części falownika WIT; W przypadku montaż u na ziemi, utrzymuj tylną częśćobudowy w odległ ości co najmniej 0,1 m od powierzchni ściany, aby zapewnićoptymalną wydajnośćfalownika WIT.



J. Trzymaj falownik WIT z dala od ź ródeł silnych zakł óceń. K. Upewnij się, ż e falownik WIT jest niedostępny dla dzieci.

5.2 Wymagania dotyczące środowiska instalacyjnego







B. Zaleca się zainstalowanie markizy nad falownikiem WIT, aby wydł uż yćjego ż ywotnośći uniknąćspadku wydajności. Upewnij się, ż e między ramą markizy a górą falownika WIT jest odległ ośćco najmniej 1 m, a między bokami markizy a falownikiem WIT jest 1,5 m. Zapoznaj się z poniż szymi rysunkami.





C. Nie należ y uż ywaćfalownika WIT w przestrzeniach zamkniętych lub wąskich.





5.3 Przenoszenie falownika WIT



ŸAby zapobiec obraż eniom ciał a spowodowanym przez spadający falownik, zachowaj równowagę i zachowaj ostroż nośćpodczas przenoszenia falownika WIT, ponieważ jest on cięż ki.

Plan 1 Podnoszenie:

- 1> Jak pokazano na rys. 5.6 poniż ej, rozpakuj falownik WIT (zdejmij górny panel i
 - pł yty podporowe). Następnie zł óż pł yty podporowe razem z dolnym panelem. Zamontuj pierścienie podnoszące i wyciągnij uchwyty. Obróćfalownik WIT do pozycji pionowej za pomocą uchwytów. Przeciągnij linę wystarczająco mocną, aby unieśćfalownik przez pierścienie podnoszące i podnieś sprzęt, a następnie przesuń falownik do pozycji instalacyjnej;
- 2> Zachowaj równowagę podczas podnoszenia i przenoszenia falownika WIT.



Rys. 5.6 Podnoszenie falownika WIT

Plan 2 Obsł uga wózka widł owego:

- 1> Rozpakuj falownik WIT (zdejmij górny panel i płyty podporowe), obróć
 - sprzęt w pozycji pionowej (umieśćgo na pł askim podł oż u lub podpórce podł ogowej);
- 2> Jak pokazano na rys. 5.7, uż yj wózka widł owego, aby wsunąćzęby do otworów palety, aby podnieś ćfalownik, a następnie przetransportowaćgo do miejsca instalacji. (szerokośćwideł powinna byćmniejsza niż 0,42 m);

3> Zachowaj równowagę podczas podnoszenia i przenoszenia falownika WIT.



Rys. 5.7 Przenoszenie falownika WIT za pomocą wózka widł owego

Plan 3 Podnoszenie:

1> Rozpakuj falownik WIT (zdejmij górny panel i pł yty podporowe) i wyciągnij uchwyty, jak pokazano na rys. 5.8 poniż ej. Do podniesienia falownika WIT i przeniesienia go do pozycji instalacyjnej potrzebne są cztery osoby;

2> Zachowaj równowagę podczas podnoszenia i przenoszenia falownika WIT.



Rys. 5.8 Podnoszenie falownika WIT

5.4 Montaż falownika WIT

5.4.1 Montaż na podłoż u

Falowniki hybrydowe/magazynowe WIT 50-100K moż na zainstalowaćna ziemi. Określ poł oż enie otworów za pomocą szablonu do oznaczania i wywierćotwory w ziemi. Wł óż nakrętki (φ12) w ziemię, a następnie umieśćfalownik w odpowiedniej pozycji i dokręćśruby. Wymiary szablonu do oznaczania pokazano na rys. 5.9.



Wymiary szablonu do znakowania Szablon do znakowania

Rys. 5.9 Poł oż enie otworów montaż owych do montaż u na podł odze

Informacje dotyczące montaż u na podł odze znajdują się na rysunku 5.10.



Rys. 5.10 Montaż na podł odze

5.4.2 Montaż na ścianie

Falowniki WIT 50-100K Storage/Hybrid moż na zamontowaćna ścianie. Do montaż u na ścianie należ y zakupićuchwyt montaż owy od Growatt.

Określ pozycje otworów do zainstalowania uchwytu montaż owego za pomocą szablonu do oznaczania i wywierćotwory. Wyrównaj uchwyt montaż owy z pozycjami otworów i wł óż nakrętki (φ 12) do

otworów. Zabezpiecz uchwyt montaż owy, dokręcając śruby. Następnie zainstaluj falownik WIT na uchwycie i przymocuj go do ściany. Zapoznaj się z rys. 5.11 w celu uzyskania wymiarów szablonu do oznaczania i rys. 5.12 w celu uzyskania schematu instalacji na ścianie.



UWAGA: Szablon do znakowania i uchwyt montaż owy są akcesoriami opcjonalnymi. Klienci, którzy zakupią uchwyt montaż owy, otrzymają wraz z uchwytem szablon do oznaczania punktów.

Podł ączenie elektryczne 6

63 tys.

2 mm

50 1-6mm2

nm2 1,5

2mm3!

mm

mm2 50

2 mm1 5 mm2

1502 mm

250A

400A



Schemat podł ączenia systemu z pojedynczym inwerterem WIT 50-100K-HU



Rys. 5.12 Montaż na ścianie

Upewnij się, ż e cał a ściana speł nia wymagania nośności urządzenia. Szczegół owe informacje na temat masy falownika znajdują się w tabeli 3.2.



poł ączonymi równolegle



50 tys

.4-62

50 mm

1,5 mm

m 35

N

95 mm

150/

400

Obciąż yłącznik2 4 400 A 75 K

A

Objazc Przeryw

2

Obcią; Oddział

Oddział

Obciąź ył ącznik 2

Objazd Przerywac

AT PV

63K

62.2 mm

50 1,5

mm

2mn

2mm95

mm 2 95 m 95

150/

400A 100K

4-62

mm

1,52 mm

2 mm7(

m1605

250A 600A 600

400A 600A

61501 50

1,5 mm

250/

600/



6.1 Podłączanie przewodów uziemiających

- 1. Przed podłączeniem innych urządzeń konieczne jest podłączenie przewodu uziemiającego do falownika WIT. kable, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia.
- Wszystkie metalowe części nieprzewodzące prądu oraz obudowy urządzeń energetycznych System magazynowania powinien być prawidłowo uziemiony, łącznie z regałem i obudowami skrzynki rozdzielczej, panelu rozdzielczego, falownika i akumulatora.
- 3. W przypadku pojedynczego falownika WIT podłącz przewód uziemiający do punktu uziemienia na obudowie obudowy. W przypadku systemu z wieloma falownikami WIT połączonymi równolegle upewnij się, że obudowy falowników WIT, metalowe stelaże modułów PV i
- akumulatory są podłączone do tego samego obszaru, aby uzyskać wyrównanie potencjałów.
- Położenie punktów uziemienia falownika hybrydowego/magazynowego WIT 50-100K jest pokazano na rys. 6.1. Punkty uziemienia można znaleźć po zdjęciu prawej pokrywy.



Rys. 6.1 Punkty uziemienia

NOTATKA:

- 1. Utrzymuj uziemienie odgromowe w jak największej odległości od uziemienie ochronne.
- 2. Zaciski przewodów uziemiających należy chronić przed deszczem i nie narażać ich na działanie ra wolnym powietrzu.
- 3. Dokręć śrubę uziemiającą obudowę momentem obrotowym 60 kgf $\cdot~$ cm.

6.2 Podłączenie po stronie prądu przemiennego

NIEBEZPIECZENSTWO	 Ÿ Przed podłączeniem kabli należy upewnić się, że przełączniki DC na WIT Falowniki są WYŁĄCZONE. Wyłącz przełączniki i wyłączniki po stronie AC i po stronie akumulatora. W przeciwnym razie wysokie napięcia falownika WIT mogą spowodować porażenie prądem. Ÿ Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą wykonywać operacje. Technicy muszą przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i lokalnych przepisów. Ÿ Wysokie napięcie może spowodować porażenie prądem i poważne obrażenia. Proszę Nie dotykać pracującego falownika. Ÿ Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych i wybuchowych w pobliżu WIT Falownik.
OSTRZEŻENIE	 Ÿ Każdy falownik WIT musi być wyposażony w wyłącznik prądu przemiennego. Do tego samego wyłącznika obwodu prądu przemiennego nie można podłączyć wielu falowników WIT (nie dotyczy trybu off-grid). Ŷ Nie podłączaj obciążeń pomiędzy falownikiem WIT a obwodem przerywacz. Ÿ Jeśli kabel jest gruby, nie potrząsaj zaciskami kabla po ich dokręceniu. W przeciwnym razie luźne połączenie może spowodować przegrzanie, które uszkodzi urządzenie. Upewnij się, że zaciski są prawidłowo podłączone przed włączeniem falownika WIT. Ÿ Po podłączeniu kabli równomiernie nałóż na nie masę ognioodporną. wodoodporna podkładka z żelu krzemionkowego wewnątrz puszki przyłączeniowej prądu przemiennego, zapobiegająca przedostawaniu się wody do środka puszki.

Przygotowanie:

1> Upewnij się, że napięcie sieciowe i częstotliwość sieci mieszczą się w dopuszczalnym zakresie; 2> Odłącz przełączniki prądu stałego i wyłączniki po stronie prądu przemiennego oraz po stronie akumulatora.

Wyłącznik po stronie prądu przemiennego:

Po stronie prądu przemiennego należy zainstalować wyłącznik automatyczny, który zapewni bezpieczne rozłączenie falownika WIT i wejścia poprzedzającego w przypadku wystąpienia wyjątku.

1. Zalecane specyfikacje wyłączników dla WIT 50-100K-A i WIT 50-100K-H modele.

Typ urządzenia	Napięcie znamionowe obwodu	Prąd znamionowy wyłącznika przerywacz
Z 50K-A/-H	400 V	150A
WIT 63K-A/-H	400 V	150A
WIT 75K-A/-H	400 V	200A
Z 100K-A/-H	400 V	200A

2. Zalecane specyfikacje wyłączników dla WIT 50-100K-AE, WIT 50-100K-AU, Modele WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU.

Typ urządzenia	Napięcie znamionowe wyłącznika	Prąd znamionowy wyłącznika po stronie sieci	Prąd znamionowy wyłącznika po stronie obciążenia
WIT 50K-AE/-AU/-HE/ -HU	400 V	300A	150A
WIT 63K-AE/-AU/-HE/ -HU	400 V	300A	150A
WIT 75K-AE/-AU/-HE/ -HU	400 V	400A	250A
WIT 100K-AE/-AU/ -HE/-HU	400 V	400A	250A

Zalecane specyfikacje kabla zasilającego: 1. Zalecane

specyfikacje kabla zasilającego AC dla WIT 50-100K-A i WIT 50-100K-H modele.

Typ urządzenia	Zalecana specyfikacja kabla
Z 50K-A/-H	35mm ²
WIT 63K-A/-H	35mm ²
WIT 75K-A/-H	70mm ²
Z 100K-A/-H	70mm ²

2. Zalecane specyfikacje kabla zasilającego AC dla WIT 50-100K-AE, WIT 50-100K-AU, Modele WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU.

Typ urządzenia	Zalecana specyfikacja kabla po stronie sieci	Zalecana specyfikacja kabla po stronie obciążenia
WIT 50K-AE/-AU/-HE/-HU	95 mm ²	35mm ²
WIT 63K-AE/-AU/-HE/-HU	95 mm ²	35mm ²
WIT 75K-AE/-AU/-HE/-HU	150 mm ²	70mm ²
WIT 100K-AE/-AU/-HE/-HU	150 mm ²	70mm ²

UWAGA: Przewody powinny być ocynowane i nie mogą być postrzępione lub popękane.

Kroki podłączania prądu przemiennego:

1. Otwórz pokrywę skrzynki przyłączeniowej AC. Położenie pokrywy pokazano na rys. 6.2;

 Podłącz przewód uziemiający do miedzianej szyny uziemiającej w skrzynce przyłączeniowej AC. Rys. 6.2 pokazuje położenie szyny uziemiającej wewnątrz puszki przyłączeniowej prądu przemiennego;

3. Podłącz główne kable zasilające zgodnie z etykietą. Rys. 6.2 pokazuje położenie etykiety i zacisków AC.



Rys. 6.2 Położenie i schemat okablowania zacisków prądu przemiennego

NOTATKA:

- Wodoodporna podkładka silikonowa służy do ochrony dolnej strony skrzynki zaciskowej. Wytnij otwory w podkładce zgodnie z zewnętrzną średnicą kabli, aby je przez nie poprowadzić.
 - Po przeprowadzeniu kabli określ długość odizolowanego kabla na podstawie specyfikacji zacisków (zaleca się 18-22 mm). Zaciśnij kable i
 - zaciski. Zobacz rysunek 6.3, aby uzyskać informacje na temat zaciskania kabla;



Rys. 6.3 Zaciskanie kabla

- W pakiecie dostarczane są terminale tłoczone na zimno. Wybierz terminale na podstawie specyfikacje kabli;
- Modele WIT 50-100K-AE, WIT 50-100K-HE, WIT 50-100K-AU i WIT 50-100K-HU mają dodatkowy typ zacisku w skrzynce przyłączeniowej AC w porównaniu z WIT 50-Modele 100KA i WIT 50-100K-H. Podłącz kable zgodnie z etykietą
- 4. Po podłączeniu kabli na wodoodporną matę silikonową nanieść ognioodporną masę szpachlową. strona wlotowa. Zablokuj pokrywę skrzynki przyłączeniowej AC po nałożeniu ognioodpornego błota. Zobacz rys. 6.4 poniżej.



Rys. 6.4 Nakładanie ognioodpornego błota

6.3 Podłączenie po stronie PV

OGŁOSZENIE	Ϋ Tylko modele WIT 50-100K-H, WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU muszą być podłączone po stronie PV.
	Ÿ Przed podłączeniem kabli upewnij się, że przełączniki DC falownika WIT są wyłączone, a także wyłącz wyłączniki po stronie AC i po stronie akumulatora. W przeciwnym razie wysokie napięcie falownika WIT może spowodować porażenie prądem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO	 Ÿ Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą wykonywać operacje. Technicy muszą przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i lokalnych przepisów. Ÿ Przed podłączeniem modułu fotowoltaicznego do falownika WIT należy sprawdzić poprawność biegunowości zacisków dodatnich i ujemnych. Ÿ Wysokie napięcie może spowodować porażenie prądem i poważne obrażenia. Proszę Nie dotykać pracującego falownika. Ÿ Prosimy nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
	Falownik WIT.
OSTRZEŻENIE	 Ÿ Maksymalne napięcie obwodu otwartego każdego ciągu nie powinno przekraczać ^{1100 V} prądu sałego. Ÿ Upewnij się, że spełnione są następujące warunki; W przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie pożarem lub uszkodzenie falownika. Growatt nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencie i wykraczaja one poza zakres gwarancii.

NOTATKA:

- Natężenie promieniowania słonecznego na modułach PV generuje napięcie. Wysokie napięcia prezentowane w połączone szeregowo ciągi PV mogą być śmiertelne. Dlatego przed podłączeniem kabla zasilającego DC należy osłonić moduły PV przed światłem słonecznym i upewnić się, że przełączniki DC na falowniku WIT są WYŁĄCZONE.
- 2. Moduły fotowoltaiczne połączone szeregowo powinny być tego samego modelu.
- 3. Maksymalny prąd zwarciowy każdego szeregu modułów fotowoltaicznych musi być mniejszy lub równy 40 A.
- 4. Moc paneli fotowoltaicznych nie powinna przekraczać dwukrotności mocy wejściowej falownika WIT.
- W celu optymalnej konfiguracji systemu zaleca się podłączenie dwóch wejść DC za pomocą taka sama liczba modułów fotowoltaicznych.



Rys. 6.5 Zaciski PV

Procedura podłączania kabli po stronie PV:

- 1. Otworzyć prawą pokrywę falownika WIT, której położenie pokazano na rys. 6.1;
- 2. Zdjąć 6-8 mm warstwy izolacyjnej z kabli prądu stałego.
- Włóż odsłonięte przewody rdzeniowe do miejsca zaciskania zacisku kablowego i zaciśnij je za pomocą szczypiec zaciskowych;
- Przeprowadź kabel przez tuleję uszczelniającą kabel i włóż tuleję izolacyjną, aż zaskoczy. Lekko pociągnij kabel do tyłu, aby upewnić się, że jest bezpiecznie podłączony. Następnie dokręć nakrętkę blokującą;
- 5. Podłącz złącza dodatnie i ujemne modułów fotowoltaicznych do odpowiednich
- zaciski falownika. Maksymalny prąd wejściowy różnych modeli podano w tabeli 6.1. Specyfikacje kabli podano w tabeli 6.2.

Tabela 6.1 Maksymalny prąd pojedynczej trasy MPPT

Typ urządzenia	Maksymalny prąd pojedynczej trasy MPPT
WIT50-100K-H	16A*2
WIT 50-100K-HE	16A*2
WIT 50-100K-HU	16A*2

Tabela 6.2 Specyfikacje kabli po stronie PV

Typ urządzenia	Zalecane specyfikacje kabli
WIT50-100K-H	4-6mm ²
WIT 50-100K-HE	4-6mm ²
WIT 50-100K-HU	4-6mm ²

NOTATKA:

- 1. W przypadku pojedynczego falownika WIT podłącz przewód uziemiający falownika. W przypadku systemu z wiele falowników WIT połączonych równolegle, podłącz kable uziemiające wszystkich falowników i metalowe stelaże modułów PV do tego samego obszaru, aby zapewnić wyrównanie potencjałów. Przed podłączeniem kabli PV upewnij się, że kable uziemiające po stronie PV są prawidłowo podłączone.
- Użyj złączy męskich i żeńskich w parach. Przed podłączeniem łańcucha PV do falownika upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.

3. Całkowity prąd wszystkich ciągów nie może przekroczyć maksymalnego prądu wejściowego falownika WIT; 4. Nie dotykaj paneli słonecznych podczas pracy; 5. Przewody

powinny być cynowane i nie mogą być postrzępione ani popękane.

6.4 Podłączenie po stronie akumulatora

NIEBEZPIECZEŃSTWO	 Ÿ Przed podłączeniem kabli upewnij się, że przełączniki DC falownika WIT są wyłączone, a także wyłącz wyłączniki po stronie AC i po stronie akumulatora. W przeciwnym razie wysokie napięcie falownika WIT może spowodować porażenie prądem. Ÿ Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą wykonywać operacje. Technicy muszą przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i lokalnych przepisów. Ÿ Wysokie napięcie może spowodować porażenie prądem i poważne obrażenia. Nie dotykaj falownika podczas pracy. Ÿ Prosimy nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Falownik WIT.
OSTRZEŻENIE	Ÿ Jeśli kabel jest gruby, nie potrząsaj nim po zamocowaniu. Upewnij się, że wszystkie kable są solidnie podłączone przed włączeniem falownika WIT. Luźne połączenie może spowodować przegrzanie, które uszkodzi urządzenie.

Notatka:

1. Zalecany zakres napięcia akumulatora wynosi od 600 V do 1000 V.

2. Zaleca się zainstalowanie wyłącznika obwodu prądu stałego pomiędzy akumulatorem a falownikiem WIT.

6.4.1 Podłączanie głównego kabla zasilającego akumulatora

Przygotowanie:

- 1. Sprawdź, czy zaciski akumulatora falownika WIT są nienaruszone;
- Odłącz wyłączniki DC na falowniku WIT, wyłącznik AC i wyłącznik DC na bateria;
- Wyjmij zaciski akumulatora z zestawu akcesoriów dostarczonego w opakowaniu. Zobacz listę pakowania w sekcji 4;
- Otwórz pokrywę znajdującą się po prawej stronie falownika, której położenie pokazano na rysunku Rys. 6.1.

Procedura podłączania zasilania głównego akumulatora:

- 1. Podłącz przewód uziemiający do listwy uziemiającej akumulatora, jak pokazano na rys. 6.6;
- 2. Zdjąć 18-20 mm warstwy izolacyjnej z przewodów prądu stałego;
- Za pomocą szczypiec zaciskowych zaciśnij przewody akumulatora i zaciski akumulatora, a następnie dokrecić tuleje izolacvina:
- 4. Podłącz kable akumulatora do zacisków akumulatora w falowniku, jak pokazano na rys. 6.6;
- Po podłączeniu głównych przewodów zasilających akumulator należy związać przewody zasilające w miejscach zarezerwowanych. pozycja, jak pokazano na rys. 6.6.



Rys. 6.6 Położenie zacisków akumulatora

NOTATKA:

- 1. Podłącz przewód uziemiający przed podłączeniem przewodu akumulatora; punkt uziemienia jest pokazano na rys. 6.6.
- 2. Po podłączeniu przewodów zasilających akumulator do WIT należy je podłączyć w wyznaczonym miejscu. Falownik.
- 3. Po podłączeniu kabli zablokuj prawą osłonę.

6.4.2 Podłączanie zacisku BMS-AC akumulatora

UWAGA: Czynności należy wykonywać zgodnie z wymogami obowiązującymi na miejscu.

- Procedura podłączania zacisku BMS-AC akumulatora:
- Otwórz pokrywę znajdującą się po prawej stronie falownika, której położenie pokazano na rysunku Rys. 6.6;
- 2. Znajdź odpowiedni terminal w zestawie akcesoriów. Aby podłączyć, zapoznaj się z tabelą 6.3. terminal;
- Zdejmij osłonę przeciwpyłową z zacisku BMS-AC, włóż zacisk, który został zaciśnięty kablami, do zacisku BMS-AC i dokręć.



Rys. 6.7 Zacisk BMS-AC

Tabela 6.3 Definicje terminala BMS-AC

Definicja portu terminala BMS-AC		
Numer Definicja sygnału Notatka		Notatka
1	L	Deservous dé secilaria da DMC a
2	Ν	Doprowadz zasilanie do Bivis-a
3	NA	Grunt

NOTATKA:

1. Nie dotykaj i nie zdejmuj osłony przeciwpyłowej, jeżeli terminal BMS-AC nie jest używany.

2. Po podłączeniu kabli zamontuj ponownie płytkę ochronną akumulatora i prawą płytkę pokrywy.

6.5 Podłączanie kabli komunikacyjnych

6.5.1 Połączenie komunikacyjne akumulatora

Zacisk BMS-COM falownika WIT 50-100K to złącze 16-stykowe. Pasujący zacisk męski jest dostarczany w zestawie.

- Podłącz kable komunikacyjne do odpowiednich zacisków zgodnie z wymaganiami. szczegóły patrz tabela 6.4;
- Zdejmij osłonę przeciwpyłową z terminala BMS-COM, włóż terminal 16-stykowy (strona klienta) do odpowiedniej pozycji i upewnij się, że jest szczelnie podłączony;



Rys. 6.8 Zaciski komunikacyjne BMS-COM

Tabela 6.4 Opis zacisku komunikacyjnego akumulatora

Definicja terminala komunikacyjnego baterii			
Numer	Definicja sygnału	Notatka	
1	Obudź się+		
2	Budzić się-	Sygnał wybudzenia baterii	
3	RS485A3	PCS komunikuje się z bateria za pośrednictwem	
4	RS485B3	RS485	
5	ZUPA		
6	NA ŻYWO	PCS komunikuje się z baterią za pośrednictwem MÓC	
7	MOŻESZ.GND		
8	DI1		
9	DI2	Sygnał wejściowy wyłączenia akumulatora	
10	то		
11	то		
12	то		
13	то	10	
14	то		
15	то		
16	NA	Grunt	





Rys. 6.9 Podłączenie komunikacyjne BMS-COM

6.5.2 Połączenie komunikacji zewnętrznej

UWAGA:

Podłączając urządzenia zewnętrzne, np. komputer, należy używać odizolowanych urządzeń komunikacyjnych.

Zewnętrzny terminal komunikacyjny falownika WIT to złącze 16-stykowe. Pasujący terminal znajduje się w zestawie akcesoriów. Procedura podłączania jest następująca:

- Podłącz kabel komunikacyjny do odpowiedniego terminala, jeśli jest to wymagane. szczegóły patrz tabela 6.5;
- Zdejmij osłonę przeciwpyłową z zacisku COM1 i podłącz zacisk 16-stykowy (strona klienta) do odpowiedniej pozycji;



Rys. 6.10 Terminal komunikacji zewnętrznej

35



Rys. 6.11 Połączenie komunikacyjne COM1

 Zewnętrzne zaciski komunikacyjne falowników WIT 50-100K opisano w Tabela 6.5. Zewrzyj pin 5 i pin 10, gdy używany jest komputer hosta.

Tabela 6.5 Opis terminala komunikacji zewnętrznej

	Definicja interfejsu komun	ikacyjnego baterii	
Numer	Definicja sygnału	Notatka	
1	PCS_RS485A_4	20105-1	
2	PCS_RS485B_4	- R5485_4	
3	RS485A1		
4	RS485B1	Terminal K5485 do komunikacji zewnętrznej	
5	Res_RS4851A	Rezystor dopasowujący RS485	
6	RS485A2		
7	RS485B2	Port wejściowy RS485 dla licznika	
8	RS485A2		
9	RS485B2	Port wyjściowy RS485 dla miernika	
10	Res_RS4851B	Rezystor dopasowujący RS485	
11	NA	Grunt	
12	REPO1	Svanał weiściowy styku bezpotenciałowego wyłaczania	
13	REPO2	falownika WIT	
14	DO1		
15	DO2	Sygnał suchego styku wyjściowego rozruchu generatora	
16	NA	Grunt	

6.5.3 Równoległe połączenie komunikacyjne

Terminal komunikacji równoległej (COM2) falownika WIT wykorzystuje terminal 30-stykowy. Odpowiedni terminal jest dołączony do zestawu akcesoriów. Wykonaj następujące kroki, aby nawiązać połączenie:

- Podłącz kable komunikacyjne do odpowiednich zacisków zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz tabelę 6.6 i tabelę 6.7;
- 2. Zdejmij osłonę przeciwpyłową z zacisku COM2 i podłącz zacisk 30-stykowy (strona klienta) do odpowiedniej pozycji.



Rys. 6.12 Terminal komunikacji równoległej



Schemat okablowania komunikacji równoległej (podwójny PCS)



Schemat okablowania komunikacji równoległej (trzy szt.)

Rys. 6.13 Połączenie komunikacyjne COM2

	Definicja pinów terminala komunikacji równoległej (WIT 50-100K-A i WIT 50-100K-H)		
Numer	Definicja sygnału	Notatka	
1	24V.S	Correction Science 2414	
2	GND.S	Sygnał wyjsciowy 24V	
3	CAN1_H		
4	CAN1_L	Komunikacja równoległa sygnał CAN1 (wejście)	
5	GND.S		
6	CAN2_H		
7	CAN2_L	Komunikacja rownoległa sygnał CAN2 (wejscie)	
8	RS485_1A	Komunitaria néuro la da 405.4 menal (unitaria)	
9	RS485_1B	Komunikacja rownoległa 485-1 sygnał (wejscie)	
10	NA	Grunt	
11	24V.S	Correction Science 2414	
12	GND.S	Sygnał wyjsciowy 24v	
13	CAN1_H		
14	CAN1_L	Komunikacja równoległa sygnał CAN1 (wyjście)	
15	GND.S		
16	CAN2_H		
17	CAN2_L	Komunikacja rownoległa sygnał CANZ (wyjscie)	
18	RS485_1A		
19	RS485_1B	Komunikacja rownoległa sygnał 485 (wyjscie)	
20	NA	Grunt	
21	RS485_5A	Sygnał synchronizacji niskiej częstotliwości	
22	RS485_5B	485 (wejście)	
23	RS485_5A	Sygnał synchronizacji niskiej częstotliwości 485	
24	RS485_5B	(wyjście)	
25	RS485_4A	Komunikacja równoległa RS4854_4 (wejście)	
26	RS485_4B	(SZT.)	
27	RS485_4A	Komunikacja równoległa RS4854_4 (wyjście)	
28	RS485_4B	(SZT.)	
29	ТО	ТО	
30	то		

Tabela 6.7 Opis terminala komunikacji równoległej

WIT 50-1	Definicja pinów terminala kom 00K-HE, WIT 50-100K-HU, WIT !	unikacji równoległej 50-100K-AE, WIT 50-100K-AU	
Numer	Definicja sygnału	Notatka	
1	24V.S		
2	GND.S	Sygnał wyjściowy 24V	
3	CAN1_H		
4	CAN1_L	Komunikacja równoległa sygnał CAN1 (wejście)	
5	GND.S		
6	CAN2_H		
7	CAN2_L	Komunikacja rownoległa sygnał CAN2 (wejscie)	
8	RS485_1A		
9	RS485_1B	Komunikacja rownoległa sygnał ks485 (wejscie)	
10	NA	Grunt	
11	24V.S		
12	GND.S	Sygnał wyjściowy 24V	
13	CAN1_H		
14	CAN1_L	Komunikacja równoległa sygnał CAN1 (wyjście)	
15	GND.S		
16	CAN2_H	Komunikasia utura lanka suma LCAND (us itaia)	
17	CAN2_L	Komunikacja rownoległa sygnał CAN2 (wyjscie)	
18	RS485_1A		
19	RS485_1B	Komunikacja rownoległa sygnał 485 (wyjscie)	
20	NA	Grunt	
21	RS485_5A		
22	RS485_5B	Sygnał synchronizacji niskiej częstotiiwości 485 (wejście)	
23	RS485_5A		
24	RS485_5B	Sygnał synchronizacji niskiej częstotliwosci 485 (wyjscie)	
25	RS485_4A		
26	RS485_4B	Komunikacja rownoległa R54854_4 (wejście)	
27	RS485_4A		
28	RS485_4B	Komunikacja rownoległa RS4854_4 (wyjscie)	
29	ATS-CAN205_H		
30	ATS-CAN205_L	Sygnał CAN komunikacji rownoległej	

6.5.4 Terminal urządzenia monitorującego

Falownik WIT jest wyposażony w port USB, który umożliwia zdalne monitorowanie po podłączeniu do urządzenia monitorującego, takiego jak moduł USB-do-WiFi, ShineWiFi-X, Shine4G-X, ShineLan-X i inne. Ponadto można wykonywać aktualizacje oprogramowania za pomocą dysku flash USB.

1. Zdejmij wodoodporną osłonę z portu USB.

 Włóż moduł USB-WiFi, upewniając się, że ikona trójkąta jest skierowana ku górze, a następnie zabezpiecz go, dokręcając śrubę, jak pokazano na rys. 6.14. Jeśli moduł działa prawidłowo, zaświeci się jego wskaźnik LED.

UWAGA: Przed wyjściem upewnij się, że urządzenie monitorujące zostało usunięte i

należy ponownie założyć osłonę ochronną, aby uniknąć uszkodzenia przez wodę.



Rys. 6.14 Podłączanie urządzenia monitorującego

6.5.5 Port DRMS

Falownik WIT jest wyposażony w port DRMS. Użytkownicy mogą wybrać podłączenie do tego terminala, jeśli wymagają tego lokalne przepisy. Procedura podłączenia jest następująca:

- 1. Podłącz kabel komunikacyjny do portu zgodnie z wymaganiami. Port DRMS to standardowe złącze RJ45, więc możesz nawiązać połączenie, korzystając ze standardowej metody okablowania Ethernet.
- Zdejmij osłonę przeciwpyłową z portu DRMS i sprawdź, czy jest wodoodporna podkładka z żelu krzemionkowego. Włóż kabel i dokręć gumowy pierścień, aby zapobiec luźnym połączeniom.
- Po podłączeniu kabla należy ponownie zamontować osłonę przeciwpyłową. Tabela 6.8 opisuje wymagania DRM.



Rys. 6.15 Port DRMS

Tabela 6.8 Tryby reakcji na popyt (DRM)

Tryb	Gniazdo zabezpieczone poprzez zwarcie pinów	Wymóg	
DRM0	5, 6	Uruchom urządzenie rozłączające	
DRM1	1, 6	Nie zużywaj prądu	
DRM2	2, 6	Nie należy pobierać więcej niż 50% mocy znamionowej.	
DRM3	3, 6	Nie należy zużywać więcej niż 75% mocy znamionowej ORAZ Źródło mocy biernej, jeśli jest to możliwe	
DRM4	4, 6	Zwiększenie zużycia energii (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych aktywnych DRM)	
DRM5	1, 5	Nie generuj energii	
DRM6	2, 5	Nie generować więcej niż 50% mocy znamionowej	
DRM7	3, 5	Nie generuj więcej niż 75% mocy znamionowej ORAZ Zmniejsz moc bierną, jeśli to możliwe	
DRM8	4, 5	Zwiększenie wytwarzania energii (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych aktywnych DRM)	

6.6 Kontrole po instalacji

W poniższej tabeli wymieniono elementy, które należy sprawdzić po instalacji:

Pozycja	Przedmiot	Sprawdź element	
	Przewód uziemiający podłączony do podwozia	Sprawdź specyfikację kabla i upewnij się, że kabel jest solidnie zamocowany.	
	Przewód uziemiający po stronie AC	Sprawdź specyfikację kabla i upewnij się, że kabel jest solidnie zamocowany.	
	Strona siatki (-AE/-AU/-HE/- _{Węgry)}	Sprawdź specyfikację kabla i upewnij się, że kabel jest solidnie zamocowany.	
Strona AC	Strona załadunkowa	Sprawdź specyfikację kabla i upewnij się, że kabel jest solidnie zamocowany.	
	Wodoodporna podkładka z żelu krzemionkowego	Brak szczelin; ognioodporna masa szpachlowa została równomiernie nałożona	
	Pokrywa puszki przyłączeniowej AC	Po sprawdzeniu elementów po stronie klimatyzatora zamontuj pokrywę.	
	Przewód uziemiający po stronie PV	Sprawdź specyfikację kabla i upewnij się, że kabel jest solidnie zamocowany.	
Strona fotowoltaicana	PV+/PV-	Sprawdź specyfikację kabla; upewnij się, że kabel został solidnie zamocowany; potwierdź, że liczba modułów fotowoltaicznych odpowiada mocy znamionowej	
	Przewód uziemiający po stronie akumulatora	Sprawdź specyfikację kabla i upewnij się, że kabel jest solidnie zamocowany.	
Strona haterii	JEDEN+/JEDEN-	Upewnij się, że zaciski dodatnie i ujemne są prawidłowo i pewnie podłączone; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku	
	BMS-Klimatyzacja	Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i bezpieczne; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku	
Wiązanie kabli		Kable są wiązane w określonej pozycji	

Pozycja	Przedmiot	Sprawdź element
	BMS-COM	Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i bezpieczne; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku
	СОМ1	Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i bezpieczne; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku
Terminale komunikacyjne	СОМ2	Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i bezpieczne; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku
	USB	Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i bezpieczne; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku
	DRM	Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i bezpieczne; gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo osadzony w dławiku
Płyta pokrywy	Prawa płytka osłonowa	Po sprawdzeniu wszystkich elementów zamontuj ponownie prawą osłonę.

APLIKACJA:

7 Uruchomienie

7.1 Włączanie/wyłączanie systemu

1. Ustaw przełączniki DC na falowniku WIT w pozycji "ON".

- 2. Włącz wyłącznik między siecią a falownikiem.
- Włącz wyłącznik między akumulatorem a falownikiem, a następnie włącz przełącznik na akumulatorze, aby go włączyć.
- 4. Po spełnieniu wymagań rozruchowych wszystkich terminali, system zostanie uruchomiony. włączane automatycznie.

Aby wyłączyć system, wyślij polecenie shutdown w aplikacji lub na stronie internetowej przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na urządzeniu. Następnie wykonaj kroki w odwrotnej kolejności, jak opisano powyżej.

4:20		
<	Set Inverter On/Off	
Set Inverter (On/Off	
	Power ON 🔻	
	Complete	



-									
◯ Time Slot 4	Load First	Ŧ	00	00	}-	00	: 00	Off	Ŧ
◯ Time Slot 5	Load First	٣	00	: 00	-	00	: 00	Off	Ŧ
◯ Time Slot 6	Load First	Ŧ	00	00)-	00	00	Off	Ŧ
Set Inverter On/Off			Bo	ot					
◯ Set Time			Вс	oot				Þ	
O Mode Switch			Sł	iut De	own				
🔿 High Grid Voltage Limit			438	2				(17.3~762V)	
O Low Grid Voltage Limit			338	6				(17.3~762V)	
O High Grid Frequency Limit			50.2						
O Low Grid Frequency Limit			49.5						

7.2 Uruchomienie falownika WIT



Ÿ Falownik WIT może wyświetlać nieprawidłową godzinę i datę, jeśli był przechowywany przez ponad miesiąc. Przed podłączeniem falownika WIT do sieci należy ustawić prawidłową godzinę i datę.

7.2.1 Ustaw adres komunikacyjny

Po włączeniu zasilania falownika WIT można ustawić adres komunikacyjny falownika WIT za pomocą komunikacji RS485 lub modułu USB do Wi-Fi. W przypadku, gdy wiele falowników jest połączonych równolegle z komunikacją RS485, należy przypisać różne adresy komunikacyjne do każdego falownika. W przypadku pojedynczego falownika adres komunikacyjny jest domyślnie ustawiony na 1.

UWAGA: Adres komunikacyjny falownika WIT mieści się w zakresie od 1 do 254. Podłączając WIT Inverter do komputera hosta za pomocą komunikacji RS458, możesz zmienić jego adres komunikacyjny za pomocą ShineBus. Operacja ta powinna być wykonywana przez profesjonalny personel.

7.2.2 Ustaw czas i datę

7.2.2.1Ustaw czas i datę w aplikacji

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 6.5.4, aby podłączyć rejestrator danych. Gdy falownik jest włączony, możesz ustawić czas i datę falownika, odnosząc się do sekcji 8.1.1.

Stuknij Control > Set Inverter Time, a następnie wprowadź hasło "growatt+date". Na przykład, jeśli data to 18 lipca 2023 r., hasło będzie brzmiało "growatt20230718". Następnie stuknij "Yes".

1. Ustaw prawidłową datę, a następnie kliknij "OK". Przejdź do ustawienia czasu i kliknij "OK".



7.2.2.2 Ustaw datę i godzinę automatycznie

Podłącz falownik WIT do serwera, postępując zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 8.1.2, gdy falownik jest włączony, a falownik WIT automatycznie zaktualizuje datę i godzinę.

7.3 Tryb działania

7.3.1 Tryb oczekiwania

Gdy napięcie PV przekroczy 180 V, falownik WIT włączy się i przejdzie w tryb oczekiwania.

W trybie oczekiwania falownik WIT wykonuje autotest. Jeśli system jest normalny i napięcie jest większe lub równe 195 V, falownik WIT zostanie włączony.

7.3.2 Tryb pracy

7.3.2.1 Tryb pracy WIT 50-100K-A, WIT 50-100K-AE i WIT 50-100K-AU

Tryb czuwania: Falownik WIT przechodzi w tryb czuwania, gdy wymagania operacyjne nie są spełnione.

Tryb ładowania: Ładowanie akumulatora z sieci (funkcja ładowania prądem zmiennym powinna być włączona). Należy ręcznie ustawić ten tryb, konfigurując czas ładowania i moc ładowania.

Tryb rozładowywania: Akumulator rozładowuje się, aby dostarczyć energię do strony prądu przemiennego Należy ustawić ten tryb ręcznie i skonfigurować okres rozładowywania oraz moc rozładowywania.

NOTATKA:

- 1. Aby obniżyć rachunki za prąd, zaleca się ładowanie akumulatorów za pomocą energii sieciowej poza godzinami szczytu i rozładowywanie akumulatorów w godzinach szczytu.
- Wymienione powyżej tryby pracy dotyczą systemu zasilania podłączonego do sieci. W przypadku systemu poza siecią falownik WIT konwertuje moc akumulatora, aby zasilić obciążenia.

7.3.2.2 Tryb pracy WIT 50-100K-H, WIT 50-100K-HE i WIT 50-100K-HU

Load First:

Kiedy falownik WIT pracuje w trybie Load First, jednostka magazynująca WIT steruje akumulatorem, aby ładował się i rozładowywał zgodnie z ilością energii elektrycznej dostarczanej do sieci i pobieranej z sieci. Kiedy do sieci jest dostarczana energia elektryczna, falownik WIT dostosowuje tę część energii elektrycznej, aby naładować akumulator, zmniejszając ilość energii elektrycznej dostarczanej do sieci; kiedy jest zasilanie z sieci, falownik WIT dostosowuje rozładowanie akumulatora, aby zmniejszyć ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci. Kiedy falownik WIT wyłącza tryb Load First, nie reaguje na zmianę mocy dostarczanej do sieci i pobieranej z sieci. Zachowa energię akumulatora i przejdzie do innych trybów priorytetowych.

Battery First:

Kiedy falownik WIT pracuje w tym trybie, akumulator ignoruje prąd do przodu i do tyłu i priorytetowo traktuje ładowanie akumulatora. Użytkownik musi ustawić czas WŁ. i WYŁ. Jeśli klient nie włączy AC CHG (funkcja ładowania sieci prądu przemiennego), WIT naładuje akumulator za pomocą zasilania z PV. Jeśli klient włączy AC CHG, WIT naładuje akumulator za pomocą panelu PV i sieci.

Grid First:

Kiedy falownik WIT pracuje w trybie Grid First, obciążenie będzie zasilane najpierw, a następnie będzie eksportować energię do sieci. Użytkownik może wybrać pracę w tym trybie, gdy stawka za prąd jest wysoka, a użytkownik musi ustawić czas włączania i wyłączania trybu.

7.3.3 Tryb błędu

Inteligentny system sterowania falownika WIT monitoruje i dostosowuje stan systemu w czasie rzeczywistym. Gdy zostanie wykryty alarm/błąd, odpowiedni wskaźnik zmieni kolor na czerwony, a na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat o błędzie. Po usunięciu błędu lub alarmu system powróci do działania, a wszystkie wskaźniki stanu będą świecić ciągłym zielonym światłem.

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat usterek i alarmów można znaleźć w rozdziale 9.2 Rozwiązywanie problemów.

7.3.4 Tryb wyłączania

Gdy stan naładowania akumulatora jest niższy niż stan odcięcia rozładowania SOC, a moc wyjściowa łańcucha PV nie spełnia wymagań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej podłączonej do sieci, falownik WIT wyłączy się automatycznie. W trybie wyłączenia falownik nadal zużywa niewielką ilość energii (PV>Sieć>Akumulator), czekając na ponowne uruchomienie po spełnieniu wymagań operacyjnych.

UWAGA: Gdy napięcie wejściowe DC jest mniejsze lub równe 150 V DC lub napięcie akumulatora jest niższe niż 600 V, falownik WIT automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia.

7.4 Panel wyświetlaczy LED i OLED

Panel wyświetlacza LED i OLED pokazujący stan pracy falownika WIT pokazano na rys. 7.1. Opisy symboli znajdują się w tabeli 7.1. Interfejsy użytkownika pokazano na rys. 7.2, a opisy wskaźników LED są dostępne w tabeli 7.2.



Rys. 7.1 Panel wyświetlacza

Tabela 7.1 Opis symbolu

Numer	Opis	Notatka			
A	Ekran OLED	Wyświetla główne informacje o systemie			
В	Wskaźnik systemu	Wyświetla stan systemu			
С	Wskaźnik PV	Wskazuje stan działania po stronie PV			
D	Wskaźnik siatki	Wskazuje stan działania po stronie sieci			
Ι	Wskaźnik braku sieci	Wskazuje, czy tryb off-grid jest włączony			
F	Wskaźnik baterii	Wskazuje stan baterii			
G	Wskaźnik komunikacji	Wskazuje stan komunikacji			
н	Wskaźnik stanu baterii	Wskazuje tryb ładowania i rozładowywania akumulatora.			
I	Przycisk	Możesz przełączać informacje wyświetlane na wyświetlaczu OLED, naciskając przycisk			



Rys. 7.2 Interfejsy użytkownika

Tabela 7.2 Opis wskaźnika

	Status	Oznaczający		
	Wyłączony	System nie działa		
1	Stały zielony	System działa prawidłowo		
D	Migające na zielono w długich odstępach czasu	System znajduje się w trybie gotowości lub wykonuje aktualizację		
	Stały czerwony	Awaria systemu		
	Wyłączeny	Napięcie PV jest niższe od napięcia roboczego		
	Stały zielony	Napięcie PV osiąga napięcie robocze		
	Stały czerwony	Wystąpiła awaria lub alarm po stronie PV		
•	Wyłączony	Napięcie sieciowe jest niższe od napięcia roboczego		
X	Stały zielony	Pomyślnie połączono z siecią		
	Stały czerwony	Wystąpiła awaria lub alarm po stronie sieci		

Monitorowanie 8

	Status	Oznaczający				
	Wyłączony	Tryb poza siecią jest wyłączony				
(\})	Stały zielony	Włączony jest tryb Off-grid, w którym nie występują żadne błędy ani alarmy				
Stały czerwony		Włączony jest tryb Off-grid, a po stronie AC występuje awaria lub alarm				
	Wjilijizany	Napięcie akumulatora jest niższe niż napięcie robocze				
	Stały zielony	Napięcie akumulatora osiąga napięcie robocze				
	Stały czerwony	SOC (stan naładowania) jest niski; po stronie akumulatora występuje usterka lub alarm				
((•))	Stały zielony	Komunikacja zewnętrzna odbywa się normalnie, np. RS485, Wi-Fi, 4G itp.				
	Migające na zielono w długich odstępach czasu	Falownik WIT jest aktualizowany lub interfejs USB odczytuje i zapisuje dane				
	Stały czerwony	Nastąpiła awaria komunikacji zewnętrznej lub wystąpił błąd systemu				
ANIMINIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Stały biały	Bateria jest w trybie gotowości				
WZROST	Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara	Tryb ładowania				
IIII B IIII	Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara	Tryb rozładowania				
	Wyświetla krytyczne informacje systemowe. Użytkownicy mogą wywołać i przełączać interfejs, dotykając przycisku. Gdy w systemie wystąpi błąd lub alarm, informacja o błędzie lub alarmie zostanie wyświetlona.					
WZROST	OLED wybudzi się po naciśnięciu przycisku. OLED wyłączy się, jeśli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja.					

8.1 Zdalne monitorowanie

Falowniki Growatt WIT 50-100K Storage/Hybrid obsługują zdalne monitorowanie, które można włączyć, instalując rejestrator danych. Metody działania i konfiguracji różnią się w zależności od modelu rejestratora danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z poniższymi linkami.

Zgodny Rejestrator danych	Instrukcja instalacji i obsługi Powiązanie
ShineWiFi-X	http://oss- eu.growatt.com/common/knowledgeShareH5No?lang=en&type=93
ShineWiFi-X2	http://oss- eu.growatt.com/common/knowledgeShareH5No?lang=en&type=94
Błysk4G-X	http://oss- eu.growatt.com/common/knowledgeShareH5No?lang=en&type=96
Połysk4G-X2	http://oss- eu.growatt.com/common/knowledgeShareH5No?lang=en&type=97
ShineLAN-X	http://oss- eu.growatt.com/common/knowledgeShareH5No?lang=en&type=95

8.1.1 Zdalne monitorowanie w aplikacji (ShinePhone)

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj "ShinePhone" w Google/Apple Store, aby pobrać i zainstalować aplikację mobilną.



UWAGA:

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji ShinePhone.
 Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://server-us.growatt.com/?lang=en.

Rejestracja konta na ShinePhone

Uruchom aplikację i kliknij "Utwórz konto" na stronie logowania. Wypełnij wymagane informacje. Pola oznaczone * są obowiązkowe. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować Politykę prywatności. Po pomyślnej rejestracji konta możesz zalogować się na ekranie głównym. Strona rejestracji jest pokazana poniżej:



Ekran główny ShinePhone

1. Panel: wyświetla krytyczne informacje o wszystkich elektrowniach na koncie, takie jak całkowita wydajność, całkowity przychód i status urządzenia. Zapoznaj się z poniższymi rysunkami:





 Plant: wyświetla listę plant i podstawowe informacje o każdej plantacji PV, jak pokazano na poniższym rysunku. Możesz wybrać swoją docelową plantację, aby wyświetlić szczegółowe informacje.



Strona ze szczegółami falownika WIT:

Aby uzyskać dostęp do szczegółów na temat falownika WIT lub powiązanych urządzeń:

- Kliknij "Plant", a wyświetli się "Plant List". Wybierz docelową elektrownię, a następnie uzyskasz dostęp do danych w czasie rzeczywistym i historii elektrowni;
- (2) Wybierz falownik WIT oznaczony jego numerem seryjnym z "Mojej listy urządzeń". Poniższe rysunki pokazują QWL0DC3008 jako przykład;
- (3) Na stronie szczegółów można przeglądać informacje o falowniku i powiązanych urządzeniach. Na dole dostępne są trzy sekcje: "Wydarzenia", "Sterowanie" i "Edycja".

< Plant list	实验室设备	_刘晶~	+	< Plant list	实	验室设备_刘		+	<	DML12345	567
	Q Complete the a	iddress 🕤		•	Solar Loa	d consumption	elf-consumpti	on	III SN	DML1234567	
100N	apacity fWp	吊 Installation 2023-08-1	date 11		Syste	em production:6	3kWh		Model	WIT 100KTL3-H	All parameters>
🔆 Sunny,28.	0°C Todav(KV	Wh)	-	98.89% Self-consu 62.3kWh	mption		Expor	1.11% ted to grid 0.7kWh			Running state
-	\$ 63.0	044	1		Load o	consumption:16	9.3kWh			1 Line	
Generatio 945	n Tpis Month 4kWh	at Total 3555 2MW		36.8% Self-consu 62.3kWh	mption		Imported	63.20% I from Grid 107kWh	i c	Current Power	
System status:	Running state	DML1234	567 *		,	My device list				8.57kw	
	PPV: 8.57	'kW		GXI Activ	DOCKLOO	G_1 On i28 Tota	line I power: 0		Nom	ninal Power:63.0KW	0.0kW Charging Powe
	6		\sim	Dati	alogger:GX	LOCKLOOG				ž	-
Battery percent Charging Power	age: 60%	Load cor	15 nsumption: 48.14kW	DM Pow Date	L123456 er :8486W alogger:GX	7 Rur Toc KLOCKLOOG	ning state tay:63kWh		48	3 14ww	壹 39.57mm
	Import: 39.5	57kW		6		ନ୍ଥ		Ą	Cons	sumption	Imported from Grid
Generation Solar produ	overview	Today/	Total(kWh) 63/2137.1	3544.6 CO ₃ redu	ot ced	1422.1t Coal saved	1 Dei	95537 forestation reduced	Senergy Dis	charged / Day 0.0kim	Total E-discharged 0.0km
Dashboard	Plant GroHom	e Service	A. Me	Dashboard	Plant	GroHome	Service	ß	E Events	(Control	Edit

(4) Na ekranie "Log" można wyświetlić komunikat o błę dzie/ostrzeżeniu i sugerowane sposoby rozwiązania problemu.



(5) Na ekranie "Control" możesz skonfigurować falownik WIT. Hasło znajduje się w format "Growatt + bieżąca data", np. Growatt20230718.

< Setting		< Setting
Mode Selection and Time Setting	5	Mode Selection and Time Setting
Set Inverter On/Off	>	Set Inverter On/Off
Setting time	>	Setting time
Mode Selection and On/Off Grid Mode Setting	>	Mode Selection and On/Off Grid >
Ongrid parameters setting	>	On Note >
Off-grid Setting	3	Off Not allowed for unauthorized personnel! The wrong setting may cause the system to stop working. Please enter the password
Save The Pf Command?	>	Sav
AC Charging/Discharging Power	>	AC Cancel Yes
Storage Parameter Setting	>	Storage Parameter Setting
Set reactive power	3	Set reactive power
Export Limitation	>	Export Limitation

ØUstaw tryby pracy na różne okresy czasu

Dotknij Control > Wybór trybu i ustawienie czasu; można skonfigurować 6 segmentów czasu. Możesz ustawić czas rozpoczę cia i zakończenia każdego okresu, odpowiedni tryb pracy, w tym Load First, Battery First i Grid First, a także włączyć/wyłączyć wybrany tryb pracy. Wybierz odpowiedni tryb pracy, biorąc pod uwagę odpowiednie stawki za energię elektryczną i zużycie energii w określonym okresie.



ØUstaw wł./wył. falownika

Dotknij opcji Sterowanie > Ustaw włączanie/wyłączanie falownika. Możesz włączyć/wyłączyć falownik, jak pokazano na rysunku. widać.



ØUstaw czas falownika

Kliknij opcję Sterowanie > Ustaw czas falownika; możesz ustawić czas lokalny, jak pokazano na rysunku.



ØUstaw tryb pracy i tryb włączenia/wyłączenia sieci

Stuknij Control > Mode selection i On/off grid mode setting. Dostę pne są dwie opcje: Automatic mode i Manual mode. Jeśli wybrano Manual mode, możesz ustawić falownik do pracy w trybie on-grid lub off-grid, jak pokazano na rysunku. Zalecany jest tryb Automatic mode.



ØUstaw parametry siatki

Kliknij opcję Sterowanie > Parametry sieci, aby ustawić górny/dolny próg napię cia połączenia sieciowego oraz górny/dolny próg czę stotliwości połączenia sieciowego, jak pokazano na rysunku.

Over volta	ige	
	520.0	(1-600V)
Under vol	tage	
	260.0	(1-600V)
Overfrequ	ency	C
	50. 5	
Underfree	uency	
	47.5	
Grid-con within 50 Grid-cor within 45	nected high grid frequency: -55Hz(50Hz) or 60-65Hz(60Hz) nected low grid frequency: -49Hz(50Hz) or 55-59Hz(60Hz)	
	Complete	

ØUstaw parametry poza siecią

Dotknij opcji Sterowanie > Ustawienia poza siecią, aby włączyć/wyłączyć tryb poza siecią, ustawić czę stotliwość poza siecią (50 Hz/60 Hz) i napię cie poza siecią (220 V/230 V/240 V/277 V/127 V), zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

<	Off-grid Setting		<	Off-grid Setting		<		Off-grid Setting	
Set EPS On/0	Off		Set EPS On/Off			Set Set	EPS On/Off		
	Disable			Disable	•			Disable	
Off-Grid Free	quncy		Off-Grid Frequncy			Off-	Grid Frequec	y	
Off-Grid Volt	50 V) Hz	Off-Grid Voltage		▼ Hz	Off-	Grid	Off-Grid Voltage	
	230 🔻	V		Off-Grid Frequncy				230	
	Complete			40	- 1			240	
				80				277	
				Cancel				127	
								Cancel	

ØUstaw, czy zastosować nastę pujące polecenie PF

Kliknij opcję Kontrola > Czy zastosować nastę pujące polecenie PF, aby wybrać, czy zastosować nastę pujące polecenie PF, jak pokazano na rysunku.

<	Save The Pf Command?	<	Save The Pf Command?
ave The F	Pf Command?	Save The	Pf Command?
	OFF	- 8	OFF
	Complete		Complete
			Save The Pf Command? OFF
			ON
			Cancel
		- 64	
		- 64	
		_	

ØUstaw moc ładowania i rozładowywania AC

Dotknij opcji Sterowanie > Moc ładowania i rozładowywania AC, aby skonfigurować moc ładowania/rozładowywania AC i wybrać, czy zapamię tać ustawienia, jak pokazano na rysunku.

	10		
	10	(0%-100%)	
	No	•	
AC Discharge Pow	er		AC Discharge Po
	30	(0%-100%)	
	No	•	
The AC charging actual maximum theoretical maxi The WIT inverte power percenta	power percentage is a charging power divi mum charging power r will control the batte ge no more than the	s equal to the ded by the of the battery. ery's charging set value.	The AC actual n theoreti The Wildowsen power p
	Complete		

ØUstaw parametry przechowywania

Dotknij opcji Sterowanie > Ustawienia parametrów pamię ci masowej, aby włączyć/wyłączyć funkcję ładowania prądem przemiennym (ładowanie z sieci), punkt odcię cia ładowania SOC (zalecane 100) oraz punkt odcię cia rozładowania SOC (zalecane 10), jak pokazano na rysunku.

stop charg	ing soc	
	100	0-100(%)
Stop Discha	arging SOC	
	10	0~100(%)
-		
JTI charge		
When the t lischarging When the t	Disable Disable Dattery energy reaches the p g SOC, the battery will stop o battery energy reaches the p	vereset stop discharging. oreset stop
Vhen the I lischarging Vhen the I harging S VIT Can Cl	Disable battery energy reaches the p g SOC, the battery will stop of oattery energy reaches the p OC, the battery will stop of harge Battery By Ac Power F	oreset stop discharging, oreset stop rging, rom Gridd
Vhen the I lischarging Vhen the I harging S VIT Can Cl	Disable Dattery energy reaches the p 5OC, the battery will stop or battery energy reaches the p CC, the battery will stop or harge Battery By Ac Power P Complete	reset stop discharging. reset stop rging. rom Gridd
Vhen the b lischarging Vhen the b harging V VIT Can Cl	Disable Dattery energy reaches the p 5OC, the battery will stop or battery energy reaches the p OC, the battery will stop cha harge Battery By Ac Power F Complete	reset stop discharging. reset stop rging. rom Gridd
Vhen the b lischarging Vhen the b harging S VIT Can Cl	Disable battery energy reaches the p 5OC, the battery will stop or battery energy reaches the p OC, the battery will stop cha harge Battery By Ac Power F Complete	reset stop discharging. reset stop rging. rom Gridd



rging/Discharging Power

Please Select No Yes Cancel

ØUstaw moc bierną

Kliknij opcję Sterowanie > Ustaw moc bierną, aby wybrać odpowiedni tryb PF i określić, czy ustawienia mają zostać zapamię tane, jak pokazano na rysunku.



ØUstaw parametry ograniczenia eksportu

Stuknij Control > Export Limitation, możesz włączyć /wyłączyć funkcję export limitation zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli funkcja Export Limitation jest włączona, możesz ustawić limit mocy export power, jak pokazano na rysunku.



ØUstaw ograniczenie eksportu jednofazowego

Kliknij opcję Sterowanie > Pojedynczy eksport, aby włączyć/wyłączyć funkcję ograniczenia eksportu jednofazowego, jak pokazano na rysunku.



ØUstaw współczynnik mocy

Kliknij opcję Sterowanie > Ustaw współczynnik mocy, aby ustawić wartość PF w zakresie od -1 do 1, jak pokazano na rysunku.

	<	Set power factor	
2	Set power fact	or	
		1.0	(-1-1)
		Complete	

ØUstaw maksymalny prąd ładowania/rozładowania

Dotknij opcji Sterowanie > Maksymalny prąd ładowania/rozładowywania, aby ustawić maksymalny prąd ładowania/rozładowywania w zakresie od 0 do 200 A, jak pokazano na rysunku.

Maximum charge ci	urrent	
	15	(0~200A)
The maximum disch	harge current is	
	160	(0~200A)
(Complete	
	Complete	1
	Complete	1

ØUstaw napię cie EOD

Kliknij opcję Sterowanie > Napię cie EOD, aby ustawić napię cie graniczne rozładowania akumulatora w zakresie od 600 V do 1000 V, jak pokazano na rysunku.

<	TI	ne EOD voltage	
The EOD) voltage		
		650. <mark>0</mark>	(600~1
Battery	stop discha	rging voltage.	
		Complete	

ØUstaw napię cie wyrównawcze

Dotknij opcji Sterowanie > Napię cie wyrównawcze, aby ustawić maksymalne napię cie ładowania akumulatora w zakresie od 600 V do 1000 V, jak pokazano na rysunku.

(600-1000V

C The equalization charging voltage

850.0

The equalization charging voltage is

Battery stop charging voltage

ØUstaw niestandardową krzywą PF

Kliknij opcję Sterowanie > Niestandardowa krzywa PF, aby ustawić procent mocy i współczynnik mocy każdego punktu, jak pokazano na rysunku.

0	
-1.0	
0	
-1.0	
0	
-1.0	
0	
-1.0	
00)	
	-1.0 0 -1.0 0 -1.0 -1.0 0 -1.0



 GroHome: wyświetla domowy system energetyczny, obejmujący cztery sekcje: "Połączenie PV", "Moja lista urządzeń", "Mój pokój" i "Mój scenariusz".







4. Wsparcie: obejmuje typowe usterki i sugestie dotyczące rozwiązywania problemów, jak pokazano na poniższym rysunku. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z naszym produktem, możesz skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej Growatt lub zapoznać się z powiązanym dokumentem. Service



 Ja: Możesz sprawdzić informacje o koncie, skonfigurować rejestrator danych lub wyświetlić powiadomienia, jak pokazano na poniższym rysunku.



- 8.1.2 Zdalne monitorowanie na stronie internetowej ShineServer
- Otwórz przeglądarkę, a nastę pnie wpisz https://server.growatt.com/login?lang=en w polu adresu, aby uzyskać dostę p do strony logowania. Kliknij "Zarejestruj konto", jeśli nie masz konta. konto.



2. Po wyświetleniu strony rejestracyjnej należy wypełnić wymagane informacje i kliknąć zaakceptuj Politykę Prywatności. Pola oznaczone ikoną "" są obowiązkowe. Kliknij Dalej, aby przejść na stronę "Dodaj Roślinę ". Nastę pnie kliknij "Powrót do Logowania" w prawym górnym rogu narożnik.

User	Installer	Distributor
Country		۰.
Username	No More Than 30 Characters	•
Password ①	Not Less Than 6 Digits	•
Password Confirm	Not Less Than 6 Digits	•
Language	中文	× •
Phone Number		
E-Mail		
Installer Code		
⊘ I ∢Pri	have read and agree to the vacy policy	(User Agreement)
	Next	

GROWATT Register					Back To Login
	User	Installer	Distributor		
	Country				
	inverter Serial Number				
	Company Name		•		
	Company Address		•		
	company website				
	© I han	e read and agree to the Register	(Privacy policy)		

3. Na ekranie logowania wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do ekranu głównego.



4. Po uzyskaniu dostę pu do ekranu głównego pojawi się okno "Dodaj roślinę ". Wypełnij wymagane informacje (oznaczone "") i kliknij "Tak". Jeśli roślina została utworzona, możesz wybrać roślinę docelową na ekranie głównym.

ян *									👕 Switch	theme O Add Plan	it 🕐 Add De	ita Logger	4 Add Optimizer	0 third
	• Ad	ld Plant										×	21°C	• •
	B	Installation	Information											
board		Plant Name	Example: David 6.24W	p Plant)•	installation Date		•	PV Capacity(kWp)		Installer).		
• Input		Plant Type	Residential Plant	*										
	2	Location In	formation											
		Country	Please Choose	•••	City			Address						
h in the second s		Time Zone	UTC -12	- •	Longitude 🕚			Latitude 🕜		Plant Image	Click Upload	2	Imported Fre	m Grid
													O Today	61.3
蓉	۲	Set Revenu	e Formula(Set 1Kwl	h As The Con	version Standard									
		Selling	1.2 RMB(¥)		Standard Coal Saved	0.400		Cox Reduced	0.997	Reducing	0.055	5		Y
ingente Gaaarie		Electricity	12		Peak Rate	1.3		Standing Rate	1.1	Off-Peak Rate	1.0		Load Consul	nption
													Today	0.0
											•• a	incel	U kWh	0.0
								- 62		_	_	_		



 Kliknij docelową instalację, a zostanie wyświetlona strona ze szczegółami. Kliknij "Dodaj rejestrator danych" w prawym górnym rogu, aby dodać rejestrator danych podłączony do falownika.
 Wprowadź numer servjny (SN) rejestratora danych 2)

Wprowadź kod weryfikacyjny rejestratora danych

RO	WATT 3	"验室设备_刘昌 -			🕿 Sw	itch theme 🛛 🕥 Add Plant	🔶 Add Data Logger 🖷 🕯	Add Optimizer 🕴 🧿 达芬奇测试
ergy	y			Ch Ll Deshboard Energy	Home energy	E K	₿ ting	
ent Los	cation: Energy>PI	ant Management						
rameti	er Comparison	Plant Management				Plar	it Name	Search Add Plant
No.	Plant Name	Country	City	Installation Date	Time Zone	PV Capacity(kWp)	Total Energy(kWh)	Operating Tools
1	Mat	China	me.	2022-08-22	8	8000	733.2	비 비
2	WIT MHIRE TWO	6 China	1874	2023-04-14		100	0	네 티 티 et th 트
3	兼容WiFi-X2	China	(90.99)	2023-05-04	8	3000	0	비 티 아 47 급
4	深圳市市市市市	China		2023-06-07		100000	0	네! 티 티 아 : 17 프
5	康州老化专用	China	-	2023-06-19		1000	4885.3	면 11 5* 12 년 네
6	101100	China		2023-08-11	4	100000	0	네! 데 더 +: +? 프
7	多机需量管理用以	China		2023-08-17		100000	0	에 11 ** ** 전 네
8	SEMBERGERE	China		2023-08-19	8	0	0	네 또 ** 17 표

Add Data Logger

×

Cancel



 Po pomyślnym dodaniu rejestratora danych możesz kliknąć Panel, aby wyświetlić szczegóły dotyczące powiązane urządzenia.



Panel:

1. Wyświetlacz stanu pracy i zużycia energii



1) Lista roślin: wybierz roślinę docelową z listy rozwijanej

- 2) Typ urządzenia: Wybierz urządzenie z listy rozwijanej
- Wprowadź/wyszukaj numer: Podczas początkowego wyszukiwania wprowadź numer seryjny konkretnego urządzenia. urządzenie; Jeśli szukałeś go wcześniej, możesz wybrać urządzenie z listy rozwijanej
- 4) Źródła danych: wyświetla źródło danych wybranego urządzenia: Najpierw ładowanie, Najpierw bateria i Siatka pierwsza
- Stan systemu: wyświetla stan działania wybranego urządzenia: działający, uszkodzony, czuwający i offline.
- 6) Wykres działania systemu: wyświetla przepływ mocy mię dzy modułami fotowoltaicznymi, akumulatorem i strona AC
- 7) Energia: wyświetla dzisiejszą/całkowitą generację energii fotowoltaicznej, energię importowaną z sieci, moc eksportowane do sieci i zużycie energii

2. Trend energetyczny

- Produkcja systemowa: wyświetla moc przeznaczoną na własne potrzeby i moc eksportowaną do siatka
- Data: wybierz konkretną datę , aby wyświetlić dane dotyczące energii w określonym okresie, dniu, miesiąc lub rok
- Zużycie energii: wyświetla moc przeznaczoną do własnego zużycia i moc pobieraną z siatki
- 4) Opcje wyświetlania: aby wyświetlić/ukryć zawartość, klikając odpowiednie koło kolorów. Umieszczając kursor na określonym kole kolorów przez dłuższy czas, wyświetli się trend energetyczny tylko wybranego elementu.

3. Informacje o baterii



1) Akumulator naładowany i rozładowany: wyświetla stan naładowania i rozładowania akumulatora 2) Stan naładowania baterii w czasie rzeczywistym: wyświetla stan naładowania baterii

4. Moje urządzenia fotowoltaiczne

W tej sekcji wyświetlane są wszystkie urządzenia wchodzące w skład wybranej instalacji fotowoltaicznej (najpierw wyświetlane są urządzenia online, a nastę pnie urządzenia offline).

Energia

1. Porównanie parametrów

Energy	Childrand Control Home energy Long Setting	
Surrent Location: Energy-Parameter Comparison		
Parameter Comparison Plant Management	2	
1 Junth Q 1 2022-09-14 (4)	Time Day Month Year	Export -
GCN009C000 (GCN004C000) Usine (E XXX2010000)		
FONDDEW004 (FONDDEW006) (E) XXXX0810VD) GDN0D7XX3A (604007405A)		
GLASSERTON) GGLOEWSNU (GRODENEDN) GGLOEWSNU (GRODENEDN)		
(Taxisteran) 2 GENODE187D (structure) 40000 (Taxisteran) 40000		
UEM407501P (LEM407501P) 200(0 (] 10x1001010(X) C/P250002336000B (c/P2100023		
360000) =		1105

- Typ urządzenia: Wybierz typ urządzenia do porównania, np. falownik WIT lub metr
- Data: wybierz konkretną datę, aby wyświetlić dane dotyczące energii w określonym okresie, dniu, miesiąc lub rok.

2. Zarządzanie zakładem

nergy				Ch Dathboard	alt France	8	Carlina -		
ment Location: Energy + Plant	Management						and a second		
Parameter Comparison	lant Management							Plant Name	Charite Add Plant
No. Plant Name	Country	City	Installation Date		Time Zone		PV Capacity(kWp)	Total Energy(kWh)	Operating Tools 2
1 Davinsi Test	China		2522-07-13				0	0	88 88 +2 47 팝 네비
2 Davinci Test?	Chirus		2023-07-18				0		3

Kliknij Zarządzanie instalacjami, aby wyświetlić wszystkie instalacje fotowoltaiczne powiązane z bieżącym kontem.

- 1) Edytuj: Kliknij ikonę "Edytuj" (zaznaczoną na powyższym rysunku), aby zmodyfikować instalację fotowoltaiczną informacja
- 2) Usuń: Kliknij ikonę "Usuń" (zaznaczoną na powyższym rysunku), aby usunąć wybrany PV zakład
- 3) Dane: Kliknij ikonę "Dane" (zaznaczoną na powyższym rysunku), aby wyświetlić wydajność energetyczną i moc wybranej elektrowni.

Zaloguj Na stronie Log możesz zobaczyć kod błę du i opis usterki.

9			1	6 <u>ili</u>	A	8	0
ent Location: Log - Fault Lo			Carre	rang Energy	Andrew Australia	109	second
ault Log					(F 2021-07	e Day	Month Year Desize Serial Number Desize Serial Number Desize Serial Number
Device Serial Number	Alias	Battery serial number	Device Type	Time	Event Sn	Fault Description	Solution
OML1234567	OML1234567		. WW	2023-07-05 18:37:30	502	Battery voltage low	1:Check battery oblage 2if the error message still solds, contact manufacturer
DML1254567	OMUT234567		W/R	2023-07-05 18/29/02	102	No AC Consection	1.4/ter-shutdoon,Check &C siring-2.8 error message still exists contact manufactures.
DML1234567	OMU3234567		wite	2023-07-05 17:17:32	302	No &C Connection	1.After shutdows, Check AC wiring, 2.F error message still exists contact manufactures
	000.0000007		160+	2022-07-05 1459-51	102	No. & Connection	1 She shorton they at sides 2.6 and many a still address that has been

Ustawienia

1. Zarządzanie kontem



1) Zmień informacje o swoim koncie

2. Pobierz

Dostę pnych jest wiele dokumentów do pobrania.

ttin	g	Dashboard Energy	Hume energy	E Set	2) Ling		
ment Lo	cation: Setting=Download						
Account	Manage Browse Account Email Set Download						
. Der	umant						
No.	File Name			File Type	File Slaw	Update Time	Download
1	Drinefamier uner manual			eff.	4.1MB	2015-05-21	生意 koplah
2	Growatt ShineWill user manualtShineWill(第二名形)			pet.	4.535/8	2016-08-18	## Anglish
	Growatt_Shine3G_Shine3FR5_user_manual(Shine3G,Shine3FR5程产单册)			pdf	1.72MB	2016-08-18	the set of
- 4	Android Consult APP Module			10	6.256	2016-01-25	忠定 faqlab
5	IOS Grovatt APP Module			+4	0.2MB	2016-01-25	WER English
.6	Growatt Clid WiFi Update Module			eff:	0.45/0	2016-04-25	IEX Ropiab
-7	Growatt Webbox Update Module			ed.	0.2M9	2016-04-25	王文 English
	Grussatt Webbox Instructions			10	1.27MB	2017-07-20	Inglish
	Connect Particles 1997 (INVID-7 Instantions)			eff.	1.85MB	3029-04-21	Instab

Urządzenie

1. Rejestrator danych



1) Numer seryjny: każdy rejestrator danych ma określony numer seryjny, który można wykorzystać do wyszukiwania urządzenie;

2) Nazwa użytkownika i instalacja fotowoltaiczna, do której podłączony jest rejestrator danych;

3) Status połączenia: połączone lub rozłączone;

4) Interwał aktualizacji danych;

5) Czas aktualizacji;

Typ urządzenia;

7) Wersja oprogramowania sprzę towego;

8) Wprowadź numer seryjny, aby wyszukać docelowy rejestrator danych;

9) Dodaj rejestrator danych: wprowadź numer seryjny, aby dodać rejestrator danych;

10) Ustawienia rejestratora danych: możesz ustawić czas aktualizacji rejestratora danych;

2) Zmień hasło: możesz zmienić hasło na tej stronie



1) Wprowadź numer seryjny, aby znaleźć urządzenie;

2) Model urządzenia;

3) Nazwa użytkownika i instalacja fotowoltaiczna, do której urządzenie jest

podłączone; 4) Dzienny i miesię czny

uzysk energii; 5) Numer seryjny wybranego

urządzenia; 6) Stan działania: działający, czuwający, odłączony lub

uszkodzony; 7) Numer seryjny rejestratora danych podłączonego do

urządzenia; 8) Moc

znamionowa; 9) Moc

bieżąca; 10) Ustawienia parametrów.

10.1) Ustaw tryb pracy i okres czasu

	In	formati	on									
Device Serial Number: DML1234	567 Alias: DML	1234567	7									
Data Logger: GXL0CKL00G	Property: TC	01.0/TO	aa14	1193	/Z	Bea	-0	031/	S2	18091	D00T33P0FU0	1M0276
	c	ommar	nd									
◯ Time Slot 1	Load First		0	00	X	00	~	00	X	00	Off	
◯ Time Slot 2	Load First	Ŧ		00	X	00)~	00	X	00	Off	
◯ Time Slot 3	Load First	¥		00	X	00)~	00	X	00	Off	3
◯ Time Slot 4	Load First	٣		00	X	00	~	00	X	00	Off	
◯ Time Slot 5	Load First	Ŧ		00	X	00	~	00	X	00	Off	
◯ Time Slot 6	Load First	Ŧ		00	X	00	~	00	X	00	Off	2
Set Inverter On/Off				Bo	oot					•		

10.2) Włączanie/wyłączanie urządzenia: możesz włączać/wyłączać urządzenie zdalnie

Setting												×
◯ Time Slot 4	Load First	Ŧ		00	: 00)-	00		00	Off	٣	
◯ Time Slot 5	Load First	Ŧ		00	: 00)~	00	X	00	Off	v	
◯ Time Slot 6	Load First	Ŧ		00	: 00)-	00	X	00	Off	*	
Set Inverter On/Off			ſ	Bo	ot							
🔘 Set Time				В	oot)		
O Mode Switch				S	nut D	own	1					
O High Grid Voltage Limit				438	2				(1	17.3~762V)		
O Low Grid Voltage Limit				338	.6				(1	17.3~762V)		
🔵 High Grid Frequency Limit 🕐				50.2								
🔵 Low Grid Frequency Limit 🕚				49.5								
Cat Ene On 10ff				0	¥				-			
Please Enter Ke	y To Save				1	/es			Adva	anced Set	Cancel	

10.3) Ustaw czas: możesz ustawić czas dla urządzenia

etting														
◯ Time Slot 4	Load First	*		00	00)~	00	: 00	Off	Ŧ				
◯ Time Slot 5	Load First	Ŧ		00	: 00	~	00	: 00	Off	*				
◯ Time Slot 6	Load First	v		00	: 00	~	00	: 00	Off	Ŧ				
◯ Set Inverter On/Off				Boot 👻										
Set Time				(20)23-	07-18	8 17:5	в					
O Mode Switch				AL	itoma	tic		Ŧ)					
O High Grid Voltage Limit			438.2					(17.3~762V)						
O Low Grid Voltage Limit				338.6	(17.3~762V)									
O High Grid Frequency Limit				50.2										
O Low Grid Frequency Limit				49.5										

10.4) Zmiana trybu: możesz wybrać rę czną lub automatyczną zmianę trybu pracy. automatycznie. Jeśli wybrano "Manual", można ustawić urządzenie do pracy w trybie on-grid

lub off-grid. Generalnie zaleca się wybranie przełącznika trybu "Automatic".

etting										
O Time Slot 4	Load First	Ŧ		00	: 00	-	00	0	Off	Ŧ
◯ Time Slot 5	Load First	¥		00	: 00	~	00	; 0	Off	Ŧ
◯ Time Slot 6	Load First	*		00	: 00	~	00	0	Off	v
◯ Set Inverter On/Off				Boot					0	
O Set Time					20	23-	07-1	8 17:	8	
				Au	itoma	tic		3		
O High Grid Voltage Limit				Automatic		(17.3~762V)				
O Low Grid Voltage Limit			Manual					7.3~762V)		
 High Grid Frequency Limit Low Grid Frequency Limit 			50.2)		

10.5) Górny limit napię cia sieciowego (górny próg napię cia przyłączenia do sieci)

○ Set Inverter On/Off	Boot	Ŧ
◯ Set Time	2023-07-1	18 17:58
O Mode Switch	Automatic	¥
High Grid Voltage Limit	438.2	(17.3~762V)
🔿 Low Grid Voltage Limit	338.6	(17.3~762V)
🔵 High Grid Frequency Limit 🕚	50.2	
🔿 Low Grid Frequency Limit 🕧	49.5	
○ Set Eps On/Off	Off	*
Set Eps Frequency	50Hz	¥
Set Eps Voltage	220V	*
○ Set Save Pf Command	Off	*

10.6) Dolny próg napię cia sieciowego (dolny próg napię cia przyłączenia do sieci)

Setting	×
◯ Set Inverter On/Off	Boot 👻
◯ Set Time	2023-07-18 17:58
O Mode Switch	Automatic 👻
O High Grid Voltage Limit	438.2 (17.3~762V)
Low Grid Voltage Limit	338.6 (17.3~762V)
O High Grid Frequency Limit ⁽¹⁾	50.2
O Low Grid Frequency Limit	49.5
O Set Eps On/Off	Off
O Set Eps Frequency	50Hz 👻
○ Set Eps Voltage	220V 👻
○ Set Save Pf Command	Off -
Please Enter Key To Save	Yes Advanced Set Cancel

10.7) Górny próg czę stotliwości sieci (górny próg czę stotliwości przyłączenia do sieci)

Setting	×
O Mode Switch	Automatic 👻
◯ High Grid Voltage Limit	438.2 (17.3~762V)
O Low Grid Voltage Limit	338.6 (17.3~762V)
High Grid Frequency Limit	50.5
🔿 Low Grid Frequency Limit 🕚	47.5
○ Set Eps On/Off	Off 👻
○ Set Eps Frequency	50Hz 👻
○ Set Eps Voltage	220V 👻
○ Set Save Pf Command	Off 👻
○ AC Charing Power ①	0 % Not Memory 💌
Please Enter Key To Save	Yes Advanced Set Cancel

Setting			×
O Mode Switch	Automatic	Ŧ	
O High Grid Voltage Limit	438.2		(17.3~762V)
O Low Grid Voltage Limit	338.6		(17.3~762V)
🔿 High Grid Frequency Limit 🕐	50.5		
Low Grid Frequency Limit	47.5		
O Set Eps On/Off	Off	Ŧ	$\overline{\mathbf{x}}$
O Set Eps Frequency	50Hz	Ŧ	
○ Set Eps Voltage	220V	Ŧ	
O Set Save Pf Command	Off	Ţ	
○ AC Charing Power ①	0		% Not Memory 👻
Please Enter Key To Save	Yes	A	Advanced Set Cancel

10.8) Dolna granica czę stotliwości sieci (dolny próg czę stotliwości przyłączenia do sieci)

10.9) Włącz/wyłącz tryb poza siecią: możesz ustawić, czy falownik ma działać w trybie poza siecią. tryb

	(
 High Grid Frequency Limit ⁽¹⁾ 	50.5			
🔾 Low Grid Frequency Limit 🕛	47.5			
Set Eps On/Off	Off	•		
O Set Eps Frequency	On			
○ Set Eps Voltage	Off			
Set Save Pf Command	Off	*		
O AC Charing Power ()	0	%	Not Memory	¥
Charge Stopped Soc ①	100	%		
○ Ac Charge ①	Off	*		
O AC Discharge Power 🕐	100	%	Not Memory	¥
0.6: 1 0: 10: 0	(10	07		

10.10) Czę stotliwość poza siecią: dostę pne są dwie opcje: 50Hz/60Hz

Setting				×
🔿 High Grid Frequency Limit 🕚	50.5			
🔿 Low Grid Frequency Limit	47.5			
◯ Set Eps On/Off	Off	*		
Set Eps Frequency	50Hz	•		
○ Set Eps Voltage	50Hz			
○ Set Save Pf Command	60Hz			
○ AC Charing Power ①	0	%	Not Memory	0
○ Charge Stopped Soc ①	100	%		
○ Ac Charge ①	Off	•		
O AC Discharge Power 0	100	%	Not Memory	0
	(10	0/		
Please Enter Key To Save	Yes	Advar	nced Set Can	cel

10.11) Napię cie poza siecią: można ustawić wartość 220 V/230 V/240 V/277 V/127 V





10.12) Zapisz polecenie PF: możesz ustawić, czy zapisać ustawienia polecenia PF

10.13) Moc ładowania prądem zmiennym: można ustawić maksymalną moc wyjściową falownika

erung				
O Set Eps Frequency		50Hz	*)	
○ Set Eps Voltage		220V	Y	
O Set Save Pf Command		Off	*	
AC Charing Power		20	9	Not Memory 🔺
Charge Stopped Soc 💿		100	9	Not Memory
🔿 Ac Charge 🕕		On	*	Memory
O AC Discharge Power 🕕		10	9	6 Not Memory =
O Discharge Stopped Soc 🕚		10	9	6
O Set Reactive Power Ratio	1	Pf Fixed 1	*	Not Memory
O Set Exportlimit	On	• 0.0	L	imit Power Rate(%)
○ SingleExport ①		Off	w)	
Please Enter Key To S	ave	Var	Achu	anced Set Cano

10.14) SOC odcię cia ładowania: można ustawić SOC odcię cia ładowania akumulatora (zaleca się 100)

 Setting 				×
◯ Set Eps Frequency		50Hz	Ŧ	
O Set Eps Voltage		220V	Ŧ	
O Set Save Pf Command		Off	Ŧ	
○ AC Charing Power ^①		20		% Not Memory *
Charge Stopped Soc ①		(100		%
🔿 Ac Charge 🕧		On	Y	
○ AC Discharge Power ①		10		% Not Memory 💌
O Discharge Stopped Soc 🕐		10		%
O Set Reactive Power Ratio	1	Pf Fixed 1	Ŧ	Not Memory 👻
○ Set Exportlimit	On 💌	0.0		Limit Power Rate(%)
◯ SingleExport ①		Off	v	
Please Enter Key To	Save	Yes	A	dvanced Set Cancel

10.15) Włącz ładowanie prądem zmiennym:



○ AC Charing Power ①		20		% Not Memory *
○ Charge Stopped Soc ①		100		%
🔿 Ac Charge 🕕		On	٣	
AC Discharge Power		(10		% Not Memory 👻
O Discharge Stopped Soc 🕐		10		%
O Set Reactive Power Ratio	1	Pf Fixed 1	¥	Not Memory
○ Set Exportlimit	On	0.0		Limit Power Rate(%)
O SingleExport ①		Off	¥	
◯ Set Pf Value		1.0		(-1~1)
O Charge Max Current		100.0		(0~200A)
O Discharge Max Current		100.0		(0~200A)

10.16) Moc rozładowania AC: można ustawić moc rozładowania akumulatora

10.17) Próg rozładowania SOC: można ustawić próg rozładowania akumulatora SOC (zaleca się 10)

ietting					
○ AC Charing Power ①		20		% Not Memory	٣)
○ Charge Stopped Soc ①		100		%	
O Ac Charge ①		On	¥		
○ AC Discharge Power ①		10		% Not Memory	•
Discharge Stopped Soc ①		(10		%	
O Set Reactive Power Ratio	1	Pf Fixed 1	¥	Not Memory	¥
○ Set Exportlimit	On *	0.0		Limit Power Rate(%)	
○ SingleExport ③		Off	¥		
◯ Set Pf Value		1.0		(-1~1)	
O Charge Max Current		100.0		(0~200A)	
O Discharge Max Current		100.0		(0~200A)	
Please Enter Key To Save		Yes	Ad	(u~200A)	ancel

10.18) Ustaw moc bierną: możesz ustawić odpowiedni tryb PF i wybrać, czy chcesz zapisz skonfigurowane wartości



10.19) Ograniczenie eksportu: Możesz włączyć/wyłączyć funkcję ograniczenia eksportu zgodnie z lokalnymi przepisami i ustawić limit mocy eksportu, jeśli jest włączony.

() AC Discharge Power ()			10	70 Not Memo	ory	5	
O Discharge Stopped Soc 🕚			10	%			
O Set Reactive Power Ratio	1		Pf Fixed 1 🛛 👻	Not Men	nory	•)	
Set Exportlimit	On	-	0.0	Limit Power R	ate(%)		
○ SingleExport ①	On		Off 👻				
○ Set Pf Value	Off		1.0	(-1~1)			
O Charge Max Current			160.0	(0~200A)			
O Discharge Max Current			160.0	(0~200A)			
🔿 Equalization Voltage 🛈			900.0	(600~1000V)			
◯ EOD Voltage ①			600.0	(600~1000V)			
		Point 1	(Powerpercent,Pflinepoint	0	-1.0		2
Please Enter Key To Save		Doint 7	/Dowarporcant Offinanaint Yes A	dvanced Set	Car	ncel	

setting							
() AC Discharge Power ()			10	70 Not Me	emory	*)	
O Discharge Stopped Soc 🕧			10	%			
O Set Reactive Power Ratio	1		Pf Fixed 1	Not N	lemory	Y	
○ Set Exportlimit	On	-	0.0	Limit Powe	r Rate(%)	1	
SingleExport			Off				
○ Set Pf Value			On	(-1~1)			
O Charge Max Current			Off	(0~200A)			
O Discharge Max Current			160.0	(0~200A)			
O Equalization Voltage 🕖			900.0	(600~1000	V)		
○ EOD Voltage ^①			600.0	(600~1000	V)		
		Point 1	(Powerpercent,Pflinepoi	nt) 0	-1.0		
		Doint 2	(Dowarnarcont Offinanci	nt) n	10.10		

10.20) Jednofazowe ograniczenie eksportu

10.21) Ustaw wartość PF: możesz ustawić wartość PF w zakresie od -1 do 1.

Setting						
() AC Discharge Power ()			10	70 Not Memory		2
O Discharge Stopped Soc ①			10	%		
O Set Reactive Power Ratio	(1		Pf Fixed 1	Not Men	nory	*
○ Set Exportlimit	On	*	0.0	Limit Power R	ate(%)	
○ SingleExport ①			Off v			
Set Pf Value			1.0	-1~1)		
O Charge Max Current			160.0	(0~200A)		
O Discharge Max Current	O Discharge Max Current		160.0	(0~200A)	(0~200A)	
O Equalization Voltage 🛈			900.0	(600~1000V)		
○ EOD Voltage ^①			600.0	(600~1000V)		
		Point 1	(Powerpercent, Pflinepoint	0	-1.0	
		Doint 2	/Dowomorcont Dflinonoint	(n	10	
Please Enter Key To Save			Yes A	dvanced Set	Can	cel

10.22) Maksymalny prąd ładowania: można ustawić maksymalny prąd ładowania akumulatora.

() AC Discharge Power ()			10	70 Not Memo	ory –
O Discharge Stopped Soc 🕕			10	%	
O Set Reactive Power Ratio	(1		Pf Fixed 1 🛛 👻	Not Mem	nory –
○ Set Exportlimit	On	*	0.0	Limit Power R	ate(%)
◯ SingleExport ()			Off 👻		
◯ Set Pf Value			1.0	(-1~1)	
Charge Max Current		(160.0	(0~200A)	
O Discharge Max Current			160.0	(0~200A)	
🔵 Equalization Voltage 🕖			900.0	(600~1000V)	
○ EOD Voltage ①			600.0	(600~1000V)	
		Point 1	(Powerpercent, Pflinepoint)	0	-1.0
		Daint 7	(Dowornorcont Dflinonoint)	0	1.0

10.23) Maksymalny prąd rozładowania: można ustawić maksymalny prąd rozładowania akumulatora.

○ Set Exportlimit	On	*)	0.0	Limit Power	Rate(%)
SingleExport 🕐			Off 🔹		
◯ Set Pf Value			1.0	(-1~1)	
○ Charge Max Current			160.0	(0~200A)	
Discharge Max Current			160.0	(0~200A)	
🔿 Equalization Voltage 🕚			900.0	(600~1000\	Ŋ
O EOD Voltage ()			600.0	(600~1000\	0
		Point 1	(Powerpercent, Pflinepoint)	0	-1.0
		Point 2	(Powerpercent, Pflinepoint)	0	-1.0
Custom Pf Curve		Point 3	(Powerpercent, Pflinepoint)	0	-1.0
		Point 4	(Powerpercent, Pflinepoint)	0	-1.0
			Powerperce	ent (0~100); F	Pflinepoint (-1-

 Set Exportlimit 	On	•)(0.0	Limit Power R	ate(%)
○ SingleExport ①			Off 👻		
◯ Set Pf Value			1.0	(-1~1)	
O Charge Max Current			160.0	(0~200A)	
O Discharge Max Current			160.0	(0~200A)	
Equalization Voltage		(950.0	(600~1000V)]
O EOD Voltage ①			600.0	(600~1000V)	
		Point 1	(Powerpercent, Pflinepoint)	0	-1.0
		Point 2	(Powerpercent,Pflinepoint)	0	-1.0
Custom Pf Curve	Point 3 (Powerpercent, Pflinepoint)		0	-1.0	
		Point 4	(Powerpercent,Pflinepoint)	0	-1.0
			Powerperce	ent (0~100); Pfli	nepoint (-1~

10.24) Napię cie wyrównawcze: można ustawić maksymalne napię cie ładowania akumulatora

10.25) Napię cie EOD: można ustawić napię cie odcię cia rozładowania akumulatora

) Set Exportlimit	On	*	0.0	Limit Power Ra	ate(%)
) SingleExport ()			Off *		
Set Pf Value			1.0	(-1~1)	
Charge Max Current			160.0	(0~200A)	
Discharge Max Current			160.0	(0~200A)	
🔵 Equalization Voltage 🕖			950.0	(600~1000V)	
🖲 EOD Voltage 🛈			600.0	(600~1000V)]
		Point 1	(Powerpercent,Pflinepoint	0	-1.0
		Point 2	(Powerpercent,Pflinepoint	0	-1.0
Custom Pf Curve		Point 3 (Powerpercent, Pflinepoint)		0	-1.0
		Point 4	(Powerpercent, Pflinepoint	0	-1.0
			Powerperc	ent (0~100); Pflin	nepoint (-1

10.26) Dostosowana krzywa PF: możesz ustawić procent mocy i współczynnik mocy dla każdego punktu krzywej PF

) Set Exportlimit	On	0.0		Limit Pow	ver Rate(%)
) SingleExport 🕕		Off	*		
) Set Pf Value		1.0		(-1~1)	
Charge Max Current		160.0		(0~200A)	
🔵 Discharge Max Current		160.0		(0~200A)	
🔵 Equalization Voltage 🕕		950.0		600~100	0V)
🔵 EOD Voltage 🕕		600.0		(600~100	0V)
	Poi	nt 1 (Powerpercent,P	flinepoint)	0	-1.0
	Poi	nt 2 (Powerpercent,P	flinepoint)	0	-1.0
Custom Pf Curve	Poi	nt 3 (Powerpercent,P	flinepoint)	0	-1.0
	Poi	nt 4 (Powerpercent,P	flinepoint)	0	-1.0
		Ρ	owerpercer	nt (0~100);	Pflinepoint (-1

Metr



1) Wprowadź numer seryjny miernika lub rejestratora danych, aby wyszukać żądany miernik

2) Typ licznika

3) Rejestrator danych współpracował z miernikiem

4) Stan licznika

5) Numer seryjny falownika WIT, do którego podłączony jest licznik

9 Konserwacja systemu

płótno.

9.1 Rutynowa konserwacja

9.1.1 Wyczyść podwozie



Ÿ Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji odłącz zasilanie prądem zmiennym i stałym i odczekaj 5 minut po wyłączeniu systemu.
Ÿ Wytrzyj kurz z obudowy i wyczyść ją wilgotną szmatką.

 Sprawdzaj okresowo, czy wilgotność mieści się w dopuszczalnym zakresie i utrzymuj ją z dala od z kurzu;

 Regularnie sprawdzaj wentylację i odprowadzanie ciepła sprzę tu. Wię cej szczegółów znajdziesz w Rozdział 9.1.2.

9.1.2 Konserwacja wentylatora

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Ÿ Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą wykonywać operacje. Technicy muszą przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i lokalnych przepisów. Ÿ Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłącz wszystkie źródła zasilania i odczekaj 5 minut, aż napię cie resztkowe zostanie całkowicie rozładowane.
OSTRZEŻENIE	Ÿ Nie używaj pompki powietrza do czyszczenia wentylatora. W przeciwnym razie wentylator może się zepsuć. uszkodzony.

Wentylacja i odprowadzanie ciepła są niezbę dne do ochrony falownika WIT przed spadkiem wydajności spowodowanym nadmiarem ciepła. Wentylator w falowniku WIT chłodzi podzespoły i radiator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Sprawdź nastę pujące możliwe przyczyny i środki zaradcze, gdy wystąpi wyjątek:

1> Wentylator jest zablokowany przez ciała obce lub na radiatorze nagromadził się kurz; wyczyść pokrywę wentylatora, łopatki wentylatora i radiator.

2> Wentylator jest uszkodzony i należy go wymienić.

3> Miejsce instalacji falownika WIT nie jest dobrze wentylowane. Wybierz

odpowiednia pozycja instalacji spełniająca podstawowe wymagania instalacyjne.

Czyszczenie i wymiana wentylatora:

1> Przed czyszczeniem lub wymianą wentylatora należy odłączyć zasilanie prądem stałym i przemiennym i odczekać przez co najmniej 5 minut.

2> Zdejmij płytkę mocującą wentylator za pomocą śrubokrę ta krzyżakowego, jak pokazano na rys. 9.1:



- Rys. 9.1 Położenie płyty mocującej wentylator
- 3> Odłącz złącze wentylatora, zdejmij płytkę mocującą wentylator za pomocą śrubokrę ta i wyjmij wentylator, jak pokazano na rys. 9.2:



Rys. 9.2 Położenie wentylatora

NOTATKA:

- Modele WIT 50-100K-A, WIT 50-100K-H, WIT 50-100K-AE, WIT 50-100K-HE mają pię ć wentylatory zewnę trzne;
- Modele WIT 50-100K-AU i WIT 50-100K-HU mają siedem zewnę, trznych wentylatorów;
- 4> Wyczyść osłonę wentylatora, łopatki wentylatora i radiator lub wymień wentylator.
- (1) Użyj pompki powietrza do czyszczenia radiatora i szczotki lub mokrej szmatki do czyszczenia wentylatora.
 i jego okładka;
- (2) W razie konieczności wyjmij wentylator w celu wyczyszczenia;
- (3) Wyjmij wentylator, który należy wymienić, za pomocą śrubokrę ta krzyżakowego i zamontuj nowy fan.
- (4) Zwiąż kable i zamocuj je opaską kablową.

(5) Ponownie zamontuj wentylator, płytę mocującą wentylator i falownik WIT.

9.2 Rozwiązywanie problemów



Ÿ Urządzenie musi być obsługiwane przez przeszkolonych i profesjonalnych techników elektryków. Technicy muszą przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym podrę czniku i lokalnych przepisów.

Ÿ Jeżeli falownik WIT zgłasza alarm "Niska izolacja PV", nie dotykaj urządzenia, ponieważ mogło dojść do zwarcia doziemnego.

Ÿ Uważaj na wysokie napię cie, które może spowodować porażenie prądem.

9.2.1 Ostrzeżenie

Ostrzeżenia wskazują na nieprawidłowe sytuacje falowników WIT 50-100K Storage/Hybrid, prowadzące do zmniejszenia mocy wyjściowej. Znak ostrzegawczy zniknie po usunię ciu usterki poprzez ponowne uruchomienie falownika lub ponowną konfigurację systemu. Kody ostrzegawcze przedstawiono w Tabeli 9.1:

Tabela 9.1Kody ostrzegawcze

Ostrzeżenie	Opis	Sugestia
Ostrzeżenie 200 Błąd łz	ńcucha	 Sprawdź, czy panele fotowoltaiczne działają prawidłowo po wyłączeniu. Jeśli komunikat o bię dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 201	Nieprawidłowe zaciski szybkozłączki PV string/ PID	 Sprawdź okablowanie łańcucha terminale po wyłączeniu. Jeśli komunikat o blę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z Wsparcie Growatt.
Ostrzeżenie DC SPD Niep	rawidłowa funkcja DC SPD	 Sprawdź DC SPD po wyłączeniu. Jeśli komunikat o bię dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z Wsparcie Growatt.
Ostrzeżenie 203	Zwarcie PV1 lub PV2	 Sprawdź, czy PV1 lub PV2 jest zwarte Obwodowy. Jeśli komunikat o bię dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z Wsparcie Growatt.
Ostrzeżenie o doładowaniu	i PV Sterownik doładowania nieprawidłowy	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o blę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z Wsparcie Growatt.
Ostrzeżenie AC SPD Niep	rawidłowa funkcja AC SPD	1. Po wyłączeniu sprawdź SPD prądu przemiennego. 2. Jeśli usterka nadal wystę puje, skontaktuj się z firmą Growatt.
Ostrzeżenie 208 Przepa	ala się bezpiecznik DC	1. Wyłącz system i sprawdź ^{bezpiecznik} 2. Jeśli usterka nadal wystę puje, skontaktuj się z firmą Growatt.

Ostrzeżenie	Opis	Sugestia
Ostrzeżenie 209	Napię cie wejściowe DC przekracza górny próg	 Natychmiast wyłącz wyłącznik DC i sprawdź napię cie stałe. Jeżeli napię cie prądu stałego mieści się w zakresie określonego zakresu, a komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
PV odwrócone	Łańcuch fotowoltaiczny jest podłączony odwrotnie	 Sprawdź biegunowość zacisków fotowoltaicznych. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 219 Funkc	a PID nieprawidłowa	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o blę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 220 – łańci	uch PV odłączony	 Sprawdź, czy szereg fotowoltaiczny jest prawidłowo podłączony. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 221	Nierównomierny prąd w łańcuchu fotowoltaicznym	 Sprawdź, czy panele fotowoltaiczne odpowiedniego szeregu są prawidłowe. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 300	Brak podłączenia do sieci energetycznej lub awaria zasilania sieciowego	 Sprawdź, czy sieć jest wyłączona. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 301	Napię cie sieciowe przekracza dopuszczalny zakres	 Sprawdź, czy napię cie sieciowe mieści się w określonym zakresie. Jeśli komunikat o blę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 302	Czę stotliwość sieci przekracza dopuszczalny zakres	 Sprawdź, czy czę stotliwość sieci mieści się w określonym zakresie. Jeśli komunikat o blę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 303 Przeci	ążenie	 Zmniejsz obciążenie podłączone do zacisku wyjściowego EPS. Jeśli komunikat o blę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 308 Licznil	s odłączony	 Sprawdź czy licznik jest prawidłowo podłączony. Jeśli komunikat o błę dzle nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 309	Licznik jest podłączony odwrotnie	 Sprawdź, czy linia L i linia N licznika są podłączone odwrotnie. Jeśli komunikat o błę dzle nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

Ostrzeżenie	Opis	S uggestia
Ostrzeżenie 3 1 0	Różnica napię ć mię dzy linią N a linią Kabel PE jest nieprawidłowy	 Sprawdź, czy kabel PE jest prawidłowo podłączony po wyłączeniu. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Ostrzeżenie 311	Błąd kolejności faz	Nie jest wymagana żadna operacja. System sterowania automatycznie dostosuje kolejność faz.
Ostrzeżenie 400 Awaria	i wentylatora	 Sprawdź, czy wentylator jest prawidłowo podłączony po wyłączeniu. Jeśli komunikat o blę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Ostrzeżenie 401	Miernik nieprawidłowy	1. Sprawdź czy miernik jest włączony. 2. Czy licznik jest prawidłowo podłączony do falownika.
Ostrzeżenie 402	Komunikacja mię dzy optymalizatorem a falownikiem jest nieprawidłowa	1. Sprawdź czy optymalizator jest włączony. 2. Czy optymalizator jest prawidłowo podłączony do falownika.
Ostrzeżenie 407 Przeki	oczenie temperatury	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 408	Czujnik temperatury NTC jest uszkodzony	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 411	Sygnał synchronizacji jest nieprawidłowy	 Sprawdź, czy kabel synchronizacyjny nie jest uszkodzony. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 412	Wymagania dotyczące uruchomienia przyłącza sieciowego nie są spełnione	 Sprawdź, czy napię cie sieciowe mieści się w określonym zakresie i sprawdź, czy konfiguracja napię cia początkowego połączenia sieciowego jest prawidłowa. Sprawdź, czy napię cie PV mieści się w określonym zakresie. Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o blę dzie bę dzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 500	Falownik nie nawiązał komunikacji z akumulatorem	1. Sprawdź czy bateria jest włączona. 2. Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo i bezpiecznie podłączony do falownika.
Ostrzeżenie 501	Akumulator odłączony	Sprawdź czy akumulator jest prawidłowo podłączony. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

Ostrzeżenie	Opis	S uggestia
Ostrzeżenie 5 0 2	Zbyt wysokie napię cie akumulatora	 Sprawdź czy napię cie akumulatora mieści się w dopuszczalnym zakresie. Sprawdź czy akumulator jest prawidłowo podłączony. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 503 Zbyt r	iskie napię cie akumulatora	 Sprawdź czy napię cie akumulatora mieści się w dopuszczalnym zakresie. Sprawdź czy akumulator jest prawidłowo podłączony. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 504	Zaciski akumulatora są podłączone odwrotnie	 Sprawdź, czy zaciski dodatni i ujemny akumulatora są podłączone odwrotnie. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 505	Czujnik temperatury akumulatora kwasowo-ołowiowego jest odłączony	 Sprawdź, czy czujnik temperatury akumulatora kwasowo-ołowiowego jest zainstalowany. Sprawdź, czy czujnik temperatury jest dobrze podłączony. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 506	Temperatura akumulatora jest poza zakresem	 Sprawdź, czy temperatura otoczenia akumulatora mieści się w określonym zakresie. Jeśli komunikat o blę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 507	BMS zgłosił usterkę : ładowanie i rozładowywanie nie powiodło się	 Określ przyczynę błę du na podstawie kodu błę du BMS. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 508	Zabezpieczenie przed przeciążeniem akumulatora litowego	 Sprawdź, czy moc obciążenia przekracza znamionową moc rozładowania BAT. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 509	Nieprawidłowa komunikacja BMS	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 510	Nieprawidłowa funkcja SPD BAT	 Sprawdź BAT SPD po wyłączeniu urządzenia. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

Ostrzeżenie	Opis	Sugestia
Ostrzeżenie 601	Składowa stała napię cia wyjściowego jest zbyt wysoka	1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 605	Zbyt niskie napię cie magistrali poza siecią	 Sprawdź czy moc obciążenia nie przekracza górnego limitu. Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie bę dzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Ostrzeżenie 609 Ukła	d zrównoważony jest nieprawidłowy	1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

9.2.2 Błąd

Kod błę du wskazuje, że urządzenie jest uszkodzone lub jego konfiguracja jest nieprawidłowa. Tylko wykwalifikowani i przeszkoleni technicy elektrycy mogą naprawiać usterki. Komunikat o błę dzie zniknie po naprawieniu usterki. Jeśli problem bę dzie się powtarzał, skontaktuj się z Wzrost.

Kod błę du	Opis	Sugestia
Błąd AFCI	Wykryto zwarcie łukowe	 Po wyłączeniu sprawdź połączenie łańcucha fotowoltaicznego. Uruchom ponownie falownik.
		 Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Wysoki GFCI	Wykryto nadmiernie wysoki prąd upływu	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Wysokie napię cie PV	Napię cie wejściowe DC przekracza górny próg	 Natychmiast odłącz wyłącznik prądu stałego i sprawdź napię cie. Jeśli napię cie wejściowe DC mieści się w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Izolacja PV niska	Panele fotowoltaiczne mają niską rezystancję izolacji	 Sprawdź, czy szeregi modułów fotowoltaicznych są prawidłowo uziemione. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
PV odwrócone	Łańcuch fotowoltaiczny podłączony odwrotnie	 Po wyłączeniu sprawdź, czy szereg modułów fotowoltaicznych jest odwrotnie podłączony do falownika. Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
AC V Zasię g	Napię cie sieciowe przekracza dopuszczalny zakres	 Sprawdź napię cie sieciowe. Jeśli napię cie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Brak klimatyzacji	Brak podłączenia do sieci energetycznej lub awaria zasilania sieciowego	 Po wyłączeniu sprawdź okablowanie prądu zmiennego. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
NIE Nienormalne	Różnica napię ć pomię dzy linią N i Kabel PE jest nieprawidłowy	 Po wyłączeniu sprawdź, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

Błąd lub kod	Opis	S uggestia
AND FO dziwne	Czę stotliwość sieci przekracza dopuszczalny zakres	 Sprawdź czę stotliwość sieci i ponownie uruchom falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się wyświetla, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 309	Siatka ROCOF (oceniona na Zmiana czę stotliwości) nieprawidłowa	 Sprawdź czę stotliwość sieci i ponownie uruchom falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się wyświetla, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Usterka NE	Napię cie mię dzy przewodem neutralnym a uziemieniem jest zbyt niskie	 Sprawdź, czy linia N po stronie falownika z ujemnym uziemieniem PV jest zwarta z kablem uziemiającym i czy strona wyjściowa jest odizolowana za pomocą transformatora. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 311	Ograniczenie eksportu – zabezpieczenie przed awarią	 Po wyłączeniu należy sprawdzić połączenie przekładnika prądowego i licznika. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 400	Nieprawidłowe odchylenie DCI	1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 402	Wysoka składowa stała prądu wyjściowego	T. Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 404	Nieprawidłowe próbkowanie napię cia magistrali	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 405	Błąd przekaźnika	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 408	Przegrzanie	 Po wyłączeniu sprawdź temperaturę falownika i uruchom go ponownie, gdy temperatura bę dzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 409	Nieprawidłowe napię cie magistrali	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 411	Błąd komunikacji wewnę trznej	 Po wyłączeniu sprawdź okablowanie płyty komunikacyjnej. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

Błąd lub kod	Opis	S uggestia
Błąd lub 4 1 2	Czujnik temperatury lub odłączony	 Sprawdź, czy czujnik lub moduł temperatury jest prawidłowo podłączony. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growa tt.
Błąd 413	Usterka napę du IGBT	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 414	Błąd EEPROM	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 415	Nieprawidłowe zasilanie pomocnicze	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 416	Zabezpieczenie nadprądowe DC/AC	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 417	Niezgodność protokołu komunikacyjnego	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 418	Niezgodność wersji oprogramowania DSP i COM	 Sprawdź wersję oprogramowania sprzę towego. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growa tt.
Błąd 419	Niezgodność wersji oprogramowania i sprzę tu DSP	 Sprawdź wersję oprogramowania sprzę towego. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growa tt.
Błąd 421	CPLD nieprawidłowa	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 422	Próbkowanie nadmiarowe jest niespójne	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 423	Awaria sygnału przejścia PWM	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 425	Błąd autotestu AFCI	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 426	Nieprawidłowe pobieranie próbek prądu fotowoltaicznego	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.

Błąd lub kod	Opis	S uggestia
Błąd lub 4 2 7	Próbkowanie prądu przemiennego jest nieprawidłowe	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 430	Błąd EPO	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 431	Weryfikacja BOOT układu monitorującego nie powiodła się	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 500	BMS nie mógł nawiązać komunikacji z falownikiem	 Sprawdź połączenie kabla RS 4 85 pomię dzy falownikiem a akumulatorem. Sprawdź, czy akumulator nie jest w trybie uśpienia. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 501	BMS informuje, że akumulator nie naładował się /nie rozładował	 Sprawdź połączenie kabla RS 4 85 pomię dzy falownikiem a akumulatorem. Sprawdź, czy akumulator nie jest w trybie uśpienia. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Niskie napię cie baterii	Napię cie akumulatora jest poniżej dolnego progu	 Sprawdź napię cie akumulatora. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 503	Napię cie akumulatora przekracza górny próg	 Sprawdź napię cie akumulatora. Jeśli mieści się w dopuszczalnym zakresie, uruchom ponownie falownik. Jeśli nie, wymień akumulator. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się wyświetla, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 504	Temperatura akumulatora jest poza zakresem ładowania/ rozładowywania	 Sprawdź temperaturę akumulatora. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Bat Odwrócone Zacis	ki akumulatora odwrócone	 Sprawdź, czy zaciski akumulatora są podłączone odwrotnie. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 506	Akumulator z otwartym obwodem	 Sprawdź okablowanie zacisków akumulatora. Jeśli błąd lub komunikat bę dzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy G rowa tt.

Błąd lub kod	Opis	S uggestia
Błąd lub 5 0 7	Ochrona baterii przed przeładowaniem	 Sprawdź czy moc obciążenia przekracza znamionową moc rozładowania akumulatora. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 508	Nieprawidłowe napię cie BUS2	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 509	Opłata BAT OCP (Zabezpieczenie nadprądowe)	 Sprawdź, czy napię cie PV nie jest przekroczone. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 510	BAT Rozładowanie OCP (Zabezpieczenie nadprądowe)	 Sprawdź, czy konfiguracja prądu rozładowania akumulatora jest prawidłowa. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 511	Nieudany mię kki start BAT	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Wyjście EPS Krótki	Wyjście sieciowe wyłączone, zwarte	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 601	Niskie napię cie magistrali Off-grid	 Sprawdź, czy akumulator działa prawidłowo, czy też nie nastąpiła utrata jego pojemności. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się wyświetla, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 602	Nieprawidłowe napię cie na zacisku poza siecią	 Sprawdź, czy w porcie AC jest napię cie. Jeśli błąd lub komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 603	Nieudany mię kki start	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 604	Nieprawidłowe napię cie wyjściowe poza siecią	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.
Błąd 605	Autotest obwodu zrównoważonego nie powiódł się	 1. Uruchom ponownie falownik. 2. Jeśli komunikat o błę dzie nadal się pojawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Growatt.

Kod błę du	Opis	Sugestia
Błąd 606	Wysoka składowa stała napię cia wyjściowego	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Przeciążenie EPS Prze	ciążenie wyjścia poza siecią	 Uruchom ponownie falownik. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.
Błąd 608	Sygnał równoległy poza siecią jest nieprawidłowy	 Sprawdź, czy kable komunikacyjne są prawidłowo podłączone. Jeśli komunikat o błę dzie nadal wystę puje, skontaktuj się z pomocą techniczną Growatt.

Specyfikacja produktu 10

Tabela 10.1 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-A

Model	WIT 50K-A WIT 6	3K-A WIT 75K-A WIT1(0K-A	
Specyfikacje				
Dane baterii (DC)	1	r	I	
Ciągła moc ładowania/ rozładowywania	56700W	71400W	85100W	113500 W
Zakres napię cia akumulatora	600-1000 V (d	la 3P3W) / 680-1000 V	(dla 3P4W)	
Zalecane napię cie akumulatora	768V			
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	83,3A	105A	125A	167A
Komunikacja BMS		RS485/0	CAN	in the
Dane wyjściowe (AC)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	55000VA	69300VA	82500VA	110000VA
Napię cie znamionowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			
Zakres napię cia prądu przemiennego	-15%+10%			
Czę stotliwość sieci prądu przemiennego	50/60 Hz			
Zakres czę stotliwości sieci prądu przemiennego	45~55 Hz/55-65 Hz			
Znamionowy prąd wyjściowy	75,6 A przy 220 V 72,5 A przy 230 V	95,5 A przy 220 V 91,3 A przy 230 V	113,6 A przy 220 V 108,7 A przy 230 V	151,5 A przy 220 V 144,9 A przy 230 V
Maksymalny prąd wyjściowy	83,3 A przy 220 V 79,7 A przy 230 V	105A przy 220 V 100,4 A przy 230 V	125A przy 220V 119,6 A przy 230 V	166,7 A przy 220 V 159,4 A przy 230 V
Współczynnik mocy (@moc znamionowa)		>0	,99	
Regulowany współczynnik mocy		(1 wiodący1 oj	oóźniony)	
THDi		<30	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Typ połączenia sieciowego AC		3P+PE/3P	+N+PE	
Zasilanie awaryjne (prąd zmienny)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	60000VA	75600VA	90000VA	120000VA
Znamionowe napię cie wyjściowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			
Czę stotliwość znamionowa wyjścia prądu przemiennego		50/60	Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	90,9 A przy 220 V 87A przy 230 V	114,5 A przy 220 V 109,6 A przy 230 V	136,4 A przy 220 V 130,4 A przy 230 V	181,8 A przy 220 V 173,9 A przy 230 V

Model	WIT 50K-A WIT 6	3K-A WIT 75K-A WIT	100K-A			
Specyfikacje						
Dokładność napię cia		1%				
Dokładność czę stotliwości	0,1 Hz					
THDv		3	%			
Nierównomierne obciążenie		100% trójfazowy nie	zrównoważony			
Nośność przeciążeniowa		110%, ciągły 110%120%: 10 >120%, 200	r;) minut 0 ms			
Efektywność						
Maksymalne ładowanie akumulatora/ wydajność rozładowania	98,20% 98,20% 98,20% 98,20%					
Urządzenia ochronne						
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PV	Tak					
Ochrona przeciwprzepię ciowa DC	Tak (typ II)					
Monitorowanie rezystancji	Tak					
Wykrywanie RCD	Tak					
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC	Tak					
Ochrona przeciwprzepię ciowa AC		Tak (typ	II)			
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia		Та	ık			
Monitorowanie sieci		Та	ık			
Wyświetlacz i komunikacja	-					
Wyświetlacz		OLED+LED	/APLIKACJA			
USB		Та	ık			
RS485	Tak					
4G	Fakultatywny					
Wi-Fi	Fakultatywny					
Dane ogólne						
Wymiary (szer./wys./gł.) w mm	820*1350*510mm					
Waga		120	kg			
Zakres temperatury roboczej	-30	°C +60°C (> 50°C, obniże	enie wartości znamionow	ych)		
Emisja hałasu (typowa)	53dB(A)	53dB(A)	65dB(A)	65dB(A)		

Model	WIT 50K-A WIT 63K-A WIT 75K-A WIT100K-A				
Specyfikacje					
Wilgotność wzglę dna	0~100%				
Wysokość	4000m				
Pobór mocy w nocy	20 W				
Pobór mocy w trybie czuwania	250 W				
Topologia	Beztransformatorowy				
Chłodzenie	Inteligentne chłodzenie powietrza				
Stopień ochrony	IP66				
Gwarancja	5/10 lat (opcjonalnie)				
Zgodność ze standardem					
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN62477-1				
Autopart Ministry and	EN 62920-2017				
Normy podłączenia do sieci	EN50549-1, NRS 097-2-1, G99:2020, UKCA, VDE 4105,VDE4110,CEI 0-21:2019+V1:2020,CEI 0- 16:2019+V1:2020,TOR Typ A,VDE 0126,NC RFG,PSE- 2018, PTPiREE-2021, C10/C11:2021, UNE 217001-2020, UNE 217002-2020,RD647:2020,NTS Typ B				

Tabela 10.2 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-H					
Model	BEZ 50K-H BEZ 6	3K-H BEZ 75K-H BEZ 1	00K-H		
	[ſ		
(dla modułu STC)	109200W	124800W	156000 W	156000 W	
Maksymalne napię cie wejściowe		110	0 V		
Napię cie początkowe		195	5 V		
Napię cie znamionowe		550	V		
Zakres napię cia MPP		180V-8	00V		
Zakres napię cia pełnej mocy MPPT		520 V-8	00 V		
Maksymalny prąd wejściowy na tracker MPP		32	A		
Maksymalny prąd zwarciowy na	40A				
Liczba trackerów MPP	7	8	10	10	
Liczba ciągów PV na tracker MPP	2				
Dane akumulatora (DC)					
Ciągła moc ładowania/ rozładowywania	56700W	71400W	85100W	113500 W	
Zakres napię cia akumulatora	600-1000 V (d	la 3P3W) / 680-1000 V	' (dla 3P4W)		
Zalecane napię cie akumulatora		76	8V		
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	83,3A	105A	125A	167A	
Komunikacja BMS		RS485/	/CAN		
Dane wyjściowe (AC)					
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W	
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	55000VA	69300VA	82500VA	110000VA	
Napię cie znamionowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłacznie)				
Zakres napię cia prądu przemiennego	-15%+10%				
Czę stotliwość sieci prądu przemiennego		50/60	Hz		
Zakres czę stotliwości sieci prądu przemiennego		45~55 Hz/55	-65 Hz		
Znamionowy prąd wyjściowy	75,6 A przy 220 V 72,5 A przy 230 V	95,5 A przy 220 V 91,3 A przy 230 V	113,6 A przy 220 V 108,7 A przy 230 V	151,5 A przy 220 V 144,9 A przy 230 V	
Maksymalny prąd wyjściowy	83,3 A przy 220 V 79,7 A przy 230 V	105A przy 220 V 100,4 A przy 230 V	125A przy 220V 119,6 A przy 230 V	166,7 A przy 220 V 159,4 A przy 230 V	

Model	BEZ 50K-H BEZ 6	3K-H BEZ 75K-H BEZ 1	00К-Н		
Specyfikacje					
Współczynnik mocy (@moc znamionowa)		>0,9	99		
Regulowany współczynnik mocy		(1 wiodący1 opóźniony)			
THDi		<39	%		
Typ połączenia sieciowego AC	3P+PE/3P+N+PE				
Zasilanie awaryjne (AC)	Zasilanie awaryjne (AC)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W 63000 W 75000 W 100000 W				
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	60000VA	75600VA	90000VA	120000VA	
Znamionowe napię cie wyjściowe prądu przemiennego		220V/230V/240V 380 V/400 V/415	(LN) V (wyłącznie)		
Czę stotliwość znamionowa wyjścia prądu przemiennego	50/60 Hz				
Maksymalny prąd wyjściowy	90,9 A przy 220 V 87A przy 230 V	114,5 A przy 220 V 109,6 A przy 230 V	136,4 A przy 220 V 130,4 A przy 230 V	181,8 A przy 220 V 173,9 A przy 230 V	
Dokładność napię cia	1%				
Dokładność czę stotliwości	0,1 Hz				
THDv	3%				
Nierównomierne obciążenie		100% trójfazowy niez	równoważony		
Nośność przeciążeniowa	110%, ciągły; 110%120%: 10 minut >120%. 200 ms				
Efektywność					
Maksymalna wydajność	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	
Maksymalne ładowanie akumulatora/ wydajność rozładowania	98,20%	98,20%	98,20%	98,20%	
Sprawność MPPT	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	
Urządzenia ochronne					
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PV	Tak				
Przełącznik DC wejścia PV		Ta	ık		
Ochrona przeciwprzepię ciowa DC	Tak (typ II)				
Monitorowanie rezystancji izolacji		Ta	ik		
Wykrywanie RCD		Ta	ik		

Model	BEZ 50K-H BEZ 6	ЗК-Н BEZ 75К-Н BEZ	100K-H		
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC		Tak			
Ochrona przeciwprzepię ciowa AC		Tak (ty	o II)		
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia		Та	k		
Monitorowanie sieci		Та	k		
Monitorowanie ciągu	-	Та	k		
Funkcja anty-PID		Fakulta	atywny		
Ochrona AFCI		Fakulta	atywny		
Wyświetlacz i komunikacja					
Wyświetlacz		OLED+LED	/APLIKACJA		
USB		Та	k		
RS485	Tak				
4G	Fakultatywny				
Wi-Fi	Fakultatywny				
Dane ogólne					
Wymiary (szer./wys./gł.) w mm		820*1350*5	I0mm		
Waga	133 kg	133 kg	140kg	140kg	
Zakres temperatury roboczej	-30	°C +60°C (obniżenie war	tości znamionowych o > 50)°C)	
Emisja hałasu (typowa)	53dB(A)	53dB(A)	65dB(A)	65dB(A)	
Wilgotność wzglę dna		0~100	0%		
Wysokość		4000	m		
Pobór mocy w nocy	20 W				
Pobór mocy w trybie czuwania	250 W				
Topologia	Beztransformatorowy				
Chłodzenie		Inteligentne chło	dzenie powietrza		
Stopień ochrony	IP66				
Gwarancja		5/10 lat (opcj	onalnie)		
Zgodność ze standardem					
Bezpieczeństwo	IEC/EN 6210	9-1, IEC/EN 62109-2	, IEC/EN62477-1		

Model Specyfikacje	BEZ 50K-H BEZ 6	ЗК-Н BEZ 75K-Н BEZ	100K-H	
		EN 62920-	2017	
Normy podłączenia do sieci	EN50549-1, NRS 097-2-1, G99:2020, UKCA, VDE 4105, VDE4110, CEI 0-21:2019+V1:2020, CEI 0- 16:2019+V1:2020, TOR Typ A, VDE 0126, NC RFG, PSE-2018, PTPiREE-2021, C10/C11:2021, UNE 217001-2020, UNE 217002-2020, RD647:2020, NTS Typ B			

Tabela 10.3 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-AE				
Model Specyfikacje	WIT 50K-AE WIT 63	K-AE WIT 75K-AE WIT	100K-AE	
Dane akumulatora (DC)				
Ciągła moc ładowania/ rozładowywania	56700W	71400W	85100W	113500 W
Zakres napię cia akumulatora	600-1000 V (dla	a 3P3W) / 680-1000 V	(dla 3P4W)	
Zalecane napię cie akumulatora		768)	V	
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	83,3A	105A	125A	167A
Komunikacja BMS		RS485/C	AN	
Parametry podłączenia do sieci prądu prze	miennego			
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	100000 W/ 50000 W	126000 W/ 63000 W	150000W/ 75000 W	200000W/ 100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	100000VA/ 55000VA	126000VA/ 69300VA	150000VA/ 82500VA	200000VA/ 110000VA
Napię cie znamionowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			
Zakres napię cia prądu przemiennego	-15%+10%			
Czę stotliwość sieci prądu przemiennego	50/60 Hz			
Zakres czę stotliwości sieci prądu przemiennego		45~55 Hz/55-	65 Hz	
Znamionowy prąd wyjściowy	151,5A/75,6A @220V 144,9A/72,5A @230V	190,9A/95,5A @220V 182,6A/91,3A @230V	227,3A/113,6A @220V 217,4A/108,7A @230V	303A/151,5A @220V 289,9A/144,9A @230V
Maksymalny prąd wyjściowy	151,5A/83,3A @220V 144,9A/79,7A @230V	190,9A/105A @220V 182,6A/100,4A @230V	227,3A/125A @220V 217,4A/119,6A @230V	303A/166,7A @220V 289,9A/159,4A @230V
Współczynnik mocy (@moc znamionowa)	>0,99			
Regulowany współczynnik mocy	(1 wiodący1 opóźniony)			
THDi		<3%)	
Typ połączenia sieciowego AC	3P+PE/3P+N+PE			
Zasilanie awaryjne (AC)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	60000VA	75600VA	90000VA	120000VA
Znamionowe napię cie wyjściowe prądu przemiennego		220V/230V/240V (380 V/400 V/415)	LN) / (wyłącznie)	

Model	WIT 50K-AE WIT 63	K-AE WIT 75K-AE WIT	100K-AE	
Specyfikacje Znamionowa czę stotliwość wyjściowa	50/60 Hz			
prądu przemiennego				
Maksymalny prąd wyjściowy	90,9 A przy 220 V 87A przy 230 V	114,5 A przy 220 V 109,6 A przy 230 V	136,4 A przy 220 V 130,4 A przy 230 V	181,8 A przy 220 V 173,9 A przy 230 V
Dokładność napię cia		1%)	
Dokładność czę stotliwości		0,1 H	łz	
THDv		3%		
Nierównomierne obciążenie		100% trójfazowy niezr	równoważony	
Możliwość przeciążenia		110%, ciągły; 110%120%: 10 >120%, 200	minut ms	
Czas przełączania z sieci na sieć poza siecią		200m	s	
Przełączanie czasu z trybu poza siecia na tryb w sieci	Oms			
Efektywność	iektywność			
Maksymalna wydajność ładowania/ rozładowywania akumulatora	98,20%	98,20%	98,20%	98,20%
Urządzenia ochronne				
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PV		Tal	x	
Ochrona przeciwprzepię ciowa DC		Tak (Typ II	[)	
Monitorowanie rezystancji	Tak			
izolacji Wykrywanie RCD	Tak			
Zabezpieczenie				
przeciwzwarciowe AC	Tak			
Ochrona przeciwprzepię ciowa AC	Tak (Typ II)			
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia	Tak			
Monitorowanie sieci		Tal	<	
Wyświetlacz i komunikacja				
Wyświetlacz		OLED+LED/	APLIKACJA	
USB	Tak			
RS485		Tal	<	
4G		Fakulta	tywny	
Wi-Fi		Fakulta	tywny	

27.78		an		<i>.</i>	
Model	WIT 50K-AE WIT 6	3K-AE WIT 75K-AE WI	T100K-AE		
Dane ogólne					
Wymiary (szer./wys./gł.) w mm		820*1350*510mm			
Waga		130k	g		
Zakres temperatury roboczej	-30	°C +60°C (> 50°C, obniżer	nie wartości znamionowyo	ch)	
Emisja hałasu (typowa)	53dB(A)	53dB(A)	65dB(A)	65dB(A)	
Wilgotność wzglę dna		0~100	Ж		
Wysokość		4000r	n		
Pobór mocy w nocy		20 W			
Pobór mocy w trybie czuwania		250 W			
Topologia		Beztransformatorowy			
Chłodzenie		Inteligentne chiodzenie powietrza			
Stopień ochrony		IP66			
Gwarancja		5/10 lat (opcjonalnie)			
Certyfikaty i homologacje					
Bezpieczeństwo	IEC/EN 6210	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN62477-1			
Management and appear		EN 62920-2017			
Normy podłączenia do sieci	EN50549-1, NRS 097-2-1, G99:2020, UKCA, VDE 4105, VDE4110, CEI 0-21:2019+V1:2020, CEI 0-16:2019+V1:2020, TOR Typ A, VDE 0126, NC RFG, PSE-2018, PTPIREE-2021, C10/C11:2021, UNE 217001-2020, UNE 217002-2020,				

Tabela 10.4 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-HE

Model	Z 50K-HE Z 63K-HI	E Z 75K-HE Z 100K-HE		
Specyfikacje				
Dane wejściowe (DC)				
Maksymalna zalecana moc PV (dla modułu STC)	109200W	124800W	156000 W	156000 W
Maksymalne napię cie wejściowe	1100 V			
Napię cie początkowe		195	V	
Napię cie znamionowe		550	V	
Zakres napię cia MPP		180V-80	00V	
Zakres pełnego napię cia MPPT		520 V-8	00 V	
Maksymalny prąd wejściowy na tracker MPP		32A		
Maksymalny prąd zwarciowy na tracker MPP	40A			
Liczba trackerów MPP	7	8	10	10
Liczba ciągów PV na tracker MPP		2	1	
Dane akumulatora (DC)				
Ciągła moc ładowania/ rozładowywania	56700W	71400W	85100W	113500 W
Zakres napię cia	600-1000 V (c	dla 3P3W) / 680-1000	V (dla 3P4W)	
akumulatora Zalecane napię cie akumulatora		76	8V	
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	83,3A	105A	125A	167A
Komunikacja BMS		RS485/	'CAN	
Dane wyjściowe (AC)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	100000 W/ 50000 W	126000 W/ 63000 W	150000W/ 75000 W	200000W/ 100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	100000VA/ 55000VA	126000VA/ 15000 69300VA	0VA/ 82500VA	200000VA/ 110000VA
Napię cie znamionowe prądu przemiennego		220V/230V/240V 380 V/400 V/415	(LN) V (wyłącznie)	
Zakres napię cia prądu przemiennego		-15%+10%		
Czę stotliwość sieci prądu przemiennego		50/60 Hz		
Zakres czę stotliwości sieci prądu przemiennego	45~55 Hz/55-65 Hz			

Model	Z 50K-HE Z 63K-HE	Z 75K-HE Z 100K-HE		
Znamionowy prąd wyjściowy	151,5 A/75,6 A 190 @220V 144,9A/72,5A @230V	,9 A/95,5 A @220V 182,6A/91,3A @230V	227,3A/113,6A @220V 217,4A/108,7A @230V	303A/151,5A @220V 289,9A/144,9A @230V
Maksymalny prąd wyjściowy	151,5 A/83,3 A 190 @220V 144,9A/79,7A @230V	,9 A/105 A @220V 182,6A/100,4A @230V @230V	227,3A/125A @220V 217,4A/119,6A	303A/166,7A @220V 289,9A/159,4A @230V
Współczynnik mocy (@moc znamionowa)		>0,9	9	
Regulowany współczynnik mocy		(1 wiodący1 op	óźniony)	
THDi		<39	6	
Typ połączenia sieciowego AC		3P+PE/3P+	N+PE	
Zasilanie awaryjne (AC)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	60000VA	75600VA	90000VA	120000VA
Znamionowe napię cie wyjściowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			
Czę stotliwość znamionowa wyjścia prądu przemiennego		50/60	Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	90,9 A przy 220 V 87A przy 230 V	114,5 A przy 220 V 109,6 A przy 230 V	136,4 A przy 220 V 130,4 A przy 230 V	181,8 A przy 220 V 173,9 A przy 230 V
Dokładność napię cia		19	6	
Dokładność czę stotliwości		0,1	Hz	
THDv		3%	b .	
Nierównomierne obciążenie		100% trójfazowy niez	równoważony	
Nośność przeciążeniowa	110%, ciągły; 110%120%: 10 minut >120%, 200 ms			
Przełączanie czasu z sieci na sieć		200n	ns	
Przełączanie czasu z trybu poza siecią na tryb w sieci	Oms			
Efektywność				
Maksymalna wydajność	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Maksymalne ładowanie akumulatora/ wydajność rozładowania	98,20%	98,20%	98,20%	98,20%

Model	Z 50K-HE Z 63K-HE	Z 75K-HE Z 100K-HE			
Sprawność MPPT	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	
Urządzenia ochronne	Urządzenia ochronne				
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PV	Tak				
Przełącznik DC wejścia PV		Та	k		
Ochrona przeciwprzepię ciowa DC		Tak (Typ	o II)		
Monitorowanie rezystancji izolacji		Та	k		
Wykrywanie RCD		Та	k		
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC		Та	k		
Ochrona przeciwprzepię ciowa AC		Tak (Typ	o II)		
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia		Та	k		
Monitorowanie sieci	Tak				
Monitorowanie ciągu	Tak				
Funkcja anty-PID	Fakultatywny				
Ochrona AFCI	Fakultatywny				
Wyświetlacz i komunikacja					
Wyświetlacz	OLED+LED/WIFI+APLIKACJA				
USB	Tak				
RS485		Та	k		
4G	Fakultatywny				
Wi-Fi		Fakulta	atywny		
Dane ogólne					
Wymiary (szer./wys./gł.) w mm	820*1350*510mm				
Waga	143 kg	143 kg	150kg	150kg	
Zakres temperatury roboczej	–30°C +60°C (obniżenie wartości znamionowych o > 50°C)				
Emisja hałasu (typowa)	53dB(A)	53dB(A)	65dB(A)	65dB(A)	
Wilgotność wzglę dna	0~100%				
Wysokość	4000m				

Model Specyfikacje	Z 50K-HE Z 63K-HE	Z 75K-HE Z 100K-HE			
Pobór mocy w nocy	20 W				
Pobór mocy w trybie czuwania		250 W			
Topologia		Beztransfo	rmatorowy		
Chłodzenie		Inteligentne chło	dzenie powietrza		
Stopień ochrony	IP66				
Gwarancja	5/10 lat (opcjonalnie)				
Zgodność ze standardem					
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN62477-1				
projektora anamiektora	EN 62920-2017				
Normy podłączenia do sieci	EN50549-1, NRS 097-2-1, G99:2020, UKCA, VDE 4105, VDE4110, CEI 0-21:2019+V1:2020, CEI 0-16:2019+V1:2020, TOR Typ A, VDE 0126, NC RFG, PSE-2018, PTPiREE-2021, C10/C11:2021, UNE 217001-2020, UNE 217002-2020, RD647:2020, NTS typu B				

Tabela 10.5 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-AU

Madal				
Model	WIT 50K-AU WIT 63	K-AU WIT 75K-AU W	IT100K-AU	
Dane akumulatora (DC)		1	1	1
Ciągła moc ładowania/ rozładowywania	56700W	71400W	85100W	113500 W
Zakres napię cia akumulatora	600-1000 V (d	la 3P3W) / 680-1000 \	/ (dla 3P4W)	
Zalecane napię cie akumulatora		768	V	-
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	83,3A	105A	125A	167A
Komunikacja BMS		RS485/C	AN	
Dane wyjściowe (AC)				
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	100000 W/	126000 W/	150000W/	200000W/
Maksymalna moc pozorna prądu	100000VA/	126000VA/ 15000	0VA/	200000VA/
przemiennego	55000VA	69300VA	82500VA	110000VA
Napię cie znamionowe prądu przemiennego		220V/230V/240V 380 V/400 V/415	/ (LN) 5 V (wyłącznie)	
Zakres napię cia prądu przemiennego	-15%+10%			
Czę stotliwość sieci prądu przemiennego	50/60 Hz			
Zakres czę stotliwości sieci prądu	45~55 Hz/55-65 Hz			
Znamionowy prąd wyjściowy	151,5A/75,6A @220V 144,9A/72,5A @230V	190,9A/95,5A @220V 182,6A/91,3A @230V	227,3A/113,6A @220V 217,4A/108,7A @230V	303A/151,5A @220V 289,9A/144,9A @230V
Maksymalny prąd wyjściowy	151,5A/83,3A @220V 144,9A/79,7A @230V	190,9A/105A @220V 182,6A/100,4A @230V	227,3A/125A @220V 217,4A/119,6A @230V	303A/166,7A @220V 289,9A/159,4A @230V
Współczynnik mocy (@moc znamionowa)	>0,99			
Regulowany współczynnik mocy	(1 wiodący1 opóźniony)			
THDi	<3%			
Typ połączenia sieciowego AC	3P+PE/3P+N+PE			
Zasilanie awaryjne (AC)	Zasilanie awaryjne (AC)			
Moc znamionowa	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W
Maksymalna moc pozorna	60000VA	75600VA	90000VA	120000VA
Znamionowe naplę cie wyjściowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			

100 C				
Model	WIT 50K-AU WIT 63	K-AU WIT 75K-AU WIT	100K-AU	
Czę stotliwość znamionowa wyjścia	50/60 Hz			
prądu przemiennego				
Maksymalny prąd wyjściowy	90,9 A przy 220 V 87A przy 230 V	114,5 A przy 220 V 109,6 A przy 230 V	136,4 A przy 220 V 130,4 A przy 230 V	181,8 A przy 220 V 173,9 A przy 230 V
Dokładność napię cia		1%	5	.
Dokładność czę stotliwości		0,1 H	łz	
THDv		3%	1	
Nierównomierne obciążenie		100% trójfazowy niezi	równoważony	
Nośność przeciążeniowa		110%, ciągły; 110%120%: 10 >120%, 200	minut ms	
Przełączanie czasu z sieci na sieć		20m:	s	
Przełączanie czasu z trybu poza siecia na tryb w sieci		0m	IS	
Efektywność				
Maksymalna wydajność ładowania/ rozładowywania akumulatora	98,20%	98,20%	98,20%	98,20%
Urządzenia ochronne				
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PV	Tak			
Ochrona przeciwprzepię ciowa DC		Tak (Typ I	I)	
Monitorowanie rezystancji izolacji	Tak			
Wykrywanie RCD		Tal	k	
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC	Tak			
Ochrona przeciwprzepię ciowa AC	Tak (Typ II)			
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia	Tak			
Monitorowanie sieci	Tak			
Wyświetlacz i komunikacja				
Wyświetlacz		OLED+LED/	APLIKACJA	
USB	Tak			
RS485	Tak			
4G	Fakultatywny			

Model	WIT 50K-AU WIT 63	K-AU WIT 75K-AU WIT	100K-AU	
Wi-Fi		Fakultatywny		
Dane ogólne				
Wymiary (szer./wys./gł.) w mm		820*1350*510mm		
Waga		140k	g	
Zakres temperatury roboczej	-30°	C +60°C (> 50°C, obniżer	nie wartości znamionowyc	:h)
Emisja hałasu (typowa)	78dB(A)	78dB(A)	78dB(A)	78dB(A)
Wilgotność wzglę dna		0~100%		
Wysokość		4000m		
Pobór mocy w nocy	20 W			
Pobór mocy w trybie czuwania	250 W			
Topologia	Beztransformatorowy			
Chłodzenie	Inteligentne chłodzenie powietrza			
Stopień ochrony	IP66			
Gwarancja	5/10 lat (opcjonalnie)			
Zgodność ze standardem				
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN62477-1			
And advantage and advantage of the second advantage of	EN 62920-2017			
Normy podłączenia do sieci	EN50549-1, NRS 097-2-1, G99:2020, UKCA, VDE 4105, VDE4110, CEI 0-21:2019+V1:2020, CEI 0-16:2019+V1:2020, TOR Typ A, VDE 0126, NC RFG, PSE-2018, PTPIREE-2021, C10/C11:2021, UNE 217001-2020, UNE 217002-2020, RD647:2020, NTS typu B			

Tabela 10.6 Specyfikacja WIT 50/63/75/100K-HU				
Model Specyfikacje	WIT 50K-HU WIT 6	3K-HU WIT 75K-HU W	IT100K-HU	
Dane wejściowe (DC)				
Maksymalna zalecana moc PV (dla modułu STC)	109200W 124800W 156000 W 156000 W			
Maksymalne napię cie wejściowe		1100	0 V	
Napię cie początkowe		195	5 V	
Napię cie znamionowe		550	V	
Zakres napię cia MPP		180V-80	00V	
Pełny zakres napię cia MPPT		520 V-8	00 V	
Maksymalny prąd wejściowy na tracker MPP		32A		
Maksymalny prąd zwarciowy na tracker MPP	40A			
Liczba trackerów MPP	7	8	10	10
Liczba ciągów PV na tracker MPP	2			
Dane akumulatora (DC)	Dane akumulatora (DC)			
Ciągła moc ładowania/ rozładowywania	56700W 71400W 85100W 113500 W			
Zakres napię cia akumulatora	600-1000 V (c	lla 3P3W) / 680-1000 \	/ (dla 3P4W)	
Zalecane napię cie akumulatora		76	8V	_
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	83,3A	105A	125A	167A
Komunikacja BMS	RS485/CAN			
Dane wyjściowe (AC)	Dane wyjściowe (AC)			
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	100000 W/ 50000 W	126000 W/ 63000 W	150000W/ 75000 W	200000W/ 100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu	100000VA/ 55000VA	126000VA/ 69300VA	150000VA/ 82500VA	200000VA/ 110000VA
Napię cie znamionowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			
Zakres napię cia prądu przemiennego	-15%+10%			
Czę stotliwość sieci prądu przemiennego	50/60 Hz			
Zakres czę stotliwości sieci prądu przemiennego	45-55 Hz/55-65 Hz			

Model	WIT 50K-HU WIT 6	3K-HU WIT 75K-HU W	IT100K-HU	
Znamionowy prąd wyjściowy	151,5A/75,6A @220V 144,9A/72,5A @230V	190,9A/95,5A @220V 182,6A/91,3A @230V	227,3A/113,6A @220V 217,4A/108,7A @230V	303A/151,5A @220V 289,9A/144,9A @230V
Maksymalny prąd wyjściowy	151,5A/83,3A @220V 144,9A/79,7A @230V	190,9A/105A @220V 182,6A/100,4A @230V	227,3A/125A @220V 217,4A/119,6A @230V	303A/166,7A @220V 289,9A/159,4A @230V
Współczynnik mocy (@moc znamionowa)		>0,9	99	
Regulowany współczynnik mocy		(1 wiodący1 op	óźniony)	
THDi		<39	6	
Typ połączenia sieciowego AC		3P+PE/3P+	N+PE	
Zasilanie awaryjne (AC)		,		
Moc znamionowa wyjściowa prądu przemiennego	50000 W	63000 W	75000 W	100000 W
Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego	60000VA	75600VA	90000VA	120000VA
Znamionowe napię cie wyjściowe prądu przemiennego	220V/230V/240V (LN) 380 V/400 V/415 V (wyłącznie)			
Czę stotliwość znamionowa wyjścia prądu przemiennego	50/60 Hz			
Maksymalny prąd wyjściowy	90,9 A przy 220 V 87A przy 230 V	114,5 A przy 220 V 109,6 A przy 230 V	136,4 A przy 220 V 130,4 A przy 230 V	181,8 A przy 220 V 173,9 A przy 230 V
Dokładność napię cia		19	6	
Dokładność czę stotliwości		0,1	Hz	
THDv		3%	6	
Nierównomierne obciążenie	100% trójfazowy niezrównoważony			
Nośność przeciążeniowa	110%, ciągły; 110%120%: 10 minut >120%, 200 ms			
Przełączanie czasu z sieci na sieć	20ms			
Przełączanie czasu z trybu poza siecią na tryb w sieci	Oms			
Efektywność				
Maksymalna wydajność	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Maksymalne ładowanie akumulatora/ wydajność rozładowania	98,20%	98,20%	98,20%	98,20%

<u> </u>					
Model	WIT 50K-HU WIT 6	3K-HU WIT 75K-HU WI	Т100К-НU		
Sprawność MPPT	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	
Urządzenia ochronne					
Ochrona przed odwrotnym działaniem PV	Tak				
Przełącznik DC wejścia PV		Tak			
Ochrona przeciwprzepię ciowa DC		Tak (typ) II)		
Monitorowanie rezystancji izolacji		Та	k		
Wykrywanie RCD		Та	k		
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC		Та	k		
Ochrona przeciwprzepię ciowa AC		Tak (typ) II)		
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia		Та	k		
Monitorowanie sieci		Tak			
Monitorowanie ciągu	Tak				
Funkcja anty-PID	Fakultatywny				
Ochrona AFCI	Fakultatywny				
Wyświetlacz i komunikacja					
Wyświetlacz	OLED+LED/APLIKACJA				
USB	Tak				
RS485	Tak				
4G	Fakultatywny				
Wi-Fi	Fakultatywny				
Dane ogólne					
Wymiary (szer./wys./gł.) w mm	820*1350*510mm			7	
Waga	153 kg	153 kg	160kg	160kg	
Zakres temperatury roboczej	-30°C +60°C (obniżenie wartości znamionowych o > 50°C)			°C)	
Emisja hałasu (typowa)	53dB(A)	53dB(A)	65dB(A)	65dB(A)	
Wilgotność wzglę dna	0~100%				
Wysokość	4000m				

Model Specyfikacje	WIT 50K-HU WIT 63K-HU WIT 75K-HU WIT100K-HU				
Pobór mocy w nocy	20 W				
Pobór mocy w trybie czuwania	250 W				
Topologia	Beztransformatorowy				
Chłodzenie	Wentylator chlodzący				
Stopień ochrony	IP66				
Gwarancja	5/10 lat (opcjonalnie)				
Zgodność ze standardem	Zgodność ze standardem				
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN62477-1				
Relieben medelen	EN 62920-2017				
Normy podłączenia do sieci	EN50549-1, NRS 097-2-1, G99:2020, UKCA, VDE 4105, VDE4110, CEI 0-21:2019+V1:2020, CEI 0-16:2019+V1:2020, TOR Typ A, VDE 0126, NC RFG, PSE-2018, PTPiREE-2021, C10/C11:2021, UNE 217001-2020, UNE 217002-2020, RD647:2020, NTS typu B				

11 Decommissioning the WIT Inverter

Należy obchodzić się prawidłowo z falownikiem WIT, który nie bę dzie używany w przyszłości.

- 1> Odłącz zewnę trzny wyłącznik obwodu prądu przemiennego i zapobiegnij przypadkowemu ponownemu podłączeniu
- spowodowanemu nieprawidłową obsługą.
- 2> Ustaw przełączniki DC w pozycji OFF.
- 3> Odłącz wyłącznik obwodu akumulatora w górnym biegu.
- 4> Odczekaj co najmniej 5 minut przed wykonaniem na nim operacji.
- 5> Odłącz przewody zasilające wyjście prądu przemiennego.
- 6> Odłącz przewody zasilające prądu stałego.
- 7> Wyjmij falownik WIT z uchwytu, jeśli jest montowany na ścianie.
- 8> Falownik należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Warranty 12

Growatt gwarantuje konserwację i wymianę wadliwego produktu w ramach gwarancji.

12.1 Conditions

1. Aby lepiej Państwu służyć, prosimy o wypełnienie formularza, w którym należy podać informacje o produkcie, w tym datę zakupu i instalacji, numer seryjny falownika WIT, opis usterki i inne informacje.

2. Wadliwy produkt należy zwrócić do firmy Growatt w celu poddania go recyklingowi i utylizacji.

12.2 Disclaimer

Growatt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nastę pujących okoliczności:

- 1. Nieautoryzowane usunię cie produktu, np. usunię cie etykiety zabezpieczającej przed manipulacją i górna pokrywa falownika WIT.
- 2. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
- 3. Nieprawidłowe czynności podczas instalacji i uruchomienia.
- 4. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi dotyczących instalacji, obsługi i przechowywania falownika WIT.

5. Nieautoryzowane modyfikacje lub nieprawidłowa konserwacja falownika WIT.

- 6. Niewłaściwe użytkowanie i obsługa.
- 7. Uszkodzenia powstałe w wyniku przechowywania niezgodnego z wymaganiami określonymi w tej instrukcji.
- Niedopełnienie obowiązku przestrzegania środków ostrożności i obowiązujących przepisów prawa z powodu zaniedbania ze strony klienta.

9. Uszkodzenia powstałe w wyniku siły wyższej, takiej jak: uderzenie pioruna, powódź, burza, pożar.

W przypadku wadliwego działania lub awarii produktu wynikającej z okoliczności wymienionych powyżej, Growatt może świadczyć płatne usługi konserwacyjne po przeprowadzeniu diagnostyki usterki, jeśli bę dzie to konieczne.

13 Contact Us

Jeśli masz problemy techniczne z naszymi produktami, skontaktuj się z Growatt, aby uzyskać pomoc techniczną. Przygotuj nastę pujące informacje, aby zapewnić Ci niezbę dną pomoc:

1. Numer modelu falownika WIT 2. Numer seryjny falownika WIT 3. Kod błę du falownika WIT 4. Informacje wyświetlane na wyświetlaczu LED 5. Napię cie wejściowe DC i napię cie wyjściowe AC falownika WIT 6. Sposób komunikacji falownika WIT

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd 4-13/F, Budynek A, Chińsko-Niemiecki (Europa) Park Przemysłowy, Hangcheng Avenue, dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny

T +86 755 2747 1942 I service@ginverter.com W www.ginverter.com